

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

Introdução

Este documento descreve como o backup o banco de dados (DB) de um dispositivo das M-séries de Cisco a outro.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento de versões 7.2 e mais recente de AsyncOS.

Problema

Comece o backup do DB a um dispositivo secundário das M-séries.

Solução

Estão aqui as exigências antes que você comece o backup do DB a um dispositivo secundário das M-séries.

- Ambos os dispositivos das M-séries têm que estar na mesma versão de AsyncOS (7.2 e mais atrasados somente)
- O dispositivo das M-séries do alvo tem que ter bastante espaço de disco para o backup. Navegue à **administração do sistema > ao gerenciamento de disco** (veja a documentação on-line em como atribuir se algum disco é deixado sobre).

Se você não tem bastante espaço de disco durante a instalação, você pôde receber uma mensagem similar a esta:

OU

Verifique a quota do disco como mencionado previamente na máquina de destino.

Os dois dispositivos do Gerenciamento de segurança (S A), um M650 (fonte do sistema **m650sma.run** Nomeado DB), e alvo M1050 (backup de destino do sistema **m1050sma.run** Nomeado e IP 192.168.15.1 DB).

Entre ao CLI nas M-séries da fonte (em nosso teste sma1.example.com) e incorpore estes comandos: