

Índice

[Introdução](#)

[Substitua um ESA que esteja em um conjunto](#)

[Transfira arquivos pela rede o arquivo de configuração](#)

[Adicionar a máquina nova ao conjunto existente](#)

Introdução

Este documento descreve o processo usado para substituir Cisco envia por correio eletrônico a ferramenta de segurança (ESA) que está em um conjunto.

Substitua um ESA que esteja em um conjunto

Há dois métodos para substituir um ESA que esteja em um conjunto.

Transfira arquivos pela rede o arquivo de configuração

Transfira arquivos pela rede o arquivo de configuração da máquina velha à máquina nova e adicionar-lo então de volta ao conjunto.

1. Entre ao ESA velho. Datilografe o **clusterconfig > o removemachine** a fim puxar completamente a máquina fora do conjunto existente. **A desconexão administrativa** não pôde bastar e pôde exigir um comando do **removemachine**.
2. Uma vez que a máquina velha é removida do conjunto, siga qualquer uma destas etapas:

Da interface GUI, vá ao **arquivo do >Configuration da administração do sistema**, salvar o arquivo de configuração a seu desktop local, e desmarcar a **caixa de senha da máscara**.

Ou email você mesmo o arquivo de configuração com as senhas desmascaradas.

aviso: Se você não desmascara a senha, o sistema não permitirá que você importe o arquivo de configuração no dispositivo novo.

3. Continue com o assistente de configuração do sistema e traga o dispositivo novo acima com a instalação da configuração básica.

4. Traga o sistema novo em linha e promova-o à mesma versão de AsyncOS que a máquina existente no conjunto. A fim de ver a versão da máquina existente, digite a **versão da linha de comando**.

aviso: Antes que uma máquina possa ser juntada a um conjunto existente, deve estar na mesma versão e construção de AsyncOS.

5. Depois que o dispositivo novo é promovido, carregue o arquivo de configuração do dispositivo antigo que salvar mais cedo. Isto é feito na página do **arquivo do >Configuration da administração do sistema no GUI**.

6. Comprometa suas mudanças.

Adicionar a máquina nova ao conjunto existente

O segundo método é adicionar a máquina nova ao conjunto existente a fim de herdar os ajustes do conjunto ao reter qualquer ajuste específico da máquina que precisar (como a interface de rede).

1. Entre a todo o ESA ainda no conjunto. Digite o **clusterconfig > o removemachine** a fim de remover a máquina defeituosa do conjunto existente. **A desconexão administrativa** não pode bastar e pode exigir um comando do **removemachine**.

2. Feche o ESA antigo que precisa a substituição.

3. Dirija o assistente de configuração do sistema e certifique-se que tem mesmo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que o ESA antigo a fim de trazer acima o ESA novo com a instalação da configuração básica.

4. Assegure-se de que os nomes da relação e do ouvinte sejam os mesmos que esses no conjunto.

5. Do dispositivo novo, incorpore o comando do **clusterconfig** a fim de juntar-se ao conjunto existente. Escolha juntar-se ao conjunto sobre o Shell Seguro (ssh) ou o serviço de comunicação do conjunto (CCS).

A fim de juntar-se a um host a um conjunto existente, você deve:

- Possa validar a chave Host SSH de uma máquina no conjunto.
- Conheça o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de uma máquina no conjunto e possa conectar a esta máquina no conjunto (por exemplo, através do SSH ou do CCS).
- Conheça a senha de administrador para o usuário admin em uma máquina que pertença ao conjunto.
- Possa resolver para a frente e pesquisa de DNS reversa.

Contacte o apoio se você tem alguma pergunta/interesse.