

Introduza e remova um módulo de rede (NetMod) em um dispositivo da potência de fogo do 8000 Series

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Antes de Começar](#)

[Ferramenta e hardware exigidos](#)

[Remova o módulo ou a tampa do entalhe](#)

[Introduza um módulo ou uma tampa do entalhe](#)

Introdução

Em vez da configuração usual da porta fixa da maioria de ferramentas de segurança da extremidade alta, a modularidade dos dispositivos do 8000 Series permite-o de escolher e mudar o número e o tipo de relações para o dispositivo. Os vários módulos de rede (NetMods) são introduzidos nos dispositivos do 8000 Series para personalizar a configuração da interface para combinar seus requisitos de rede. Este documento descreve como introduzir e remover um NetMod em um dispositivo da potência de fogo do 8000 Series.

Cuidado: Se você instala um NetMod em um entalhe incompatível em seu dispositivo ou um NetMod é de outra maneira incompatível com seu sistema, um erro ou um mensagem de advertência aparecem na interface da WEB controlar no centro da defesa quando você tenta configurar o NetMod.

Pré-requisitos

Antes de Começar

Antes que você comece, prepare para introduzir ou remover seu módulo usando as seguintes diretrizes:

- Identifique todo o dispositivo e peças de módulo.
- Identifique os entalhes onde você quer instalar seu NetMods.
- Identifique os entalhes corretos para seus módulos de empilhamento.
- Confirme que as gaxetas EMI são no lugar.

- Desconecte todos os cabos de alimentação do dispositivo.

aviso: Você não pode os módulos da quente-troca. Você deve pôr para baixo e desconectar ambos os cabos de alimentação do dispositivo antes de introduzir ou de remover os módulos.

Cuidado: Use práticas da descarga eletrostática apropriada (ESD) tais como correias de pulso vestindo e utilização de uma superfície de trabalho ESD ao segurar os módulos. Armazene os módulos não utilizados em um saco ou na caixa ESD para impedir dano.

Ferramenta e hardware exigidos

- Chave de fenda T8 Torx
- Dispositivo da potência de fogo do 8000 Series

Remova o módulo ou a tampa do entalhe

Passo 1: Remova e reserve o parafuso T8 Torx da alavanca do módulo usando a chave de fenda T8 Torx.

Passo 2: Puxe a alavanca longe do módulo para liberar a trava.

Passo 3: Deslize o módulo fora do entalhe.

Introduza um módulo ou uma tampa do entalhe

Passo 1: Remova e reserve o parafuso T8 Torx da alavanca do módulo usando a chave de fenda T8 Torx.

Passo 2: Puxe a alavanca longe do módulo para abrir a trava. A extremidade próxima da trava é visível. A ponta oposta da trava é dentro do módulo.

Passo 3: Introduza o módulo no entalhe até que a ponta oposta da trava esteja dentro do entalhe e a extremidade próxima da trava tocar na parte externa do entalhe.

Passo 4: Empurre a alavanca para o módulo de modo que a trava contrate e puxe o módulo no entalhe.

Passo 5: Pressione firmemente no furo do parafuso para empurrar inteiramente a alavanca contra o módulo para fixar a trava.

Passo 6: Introduza e aperte o parafuso T8 Torx reservado na alavanca.