

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Certificados do VPN 5000 Concentrador para VPN Clients](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento inclui instruções passo a passo em como gerar Certificados no Concentradores Cisco VPN série 5000 e em como instalar Certificados nos clientes VPN5000.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Versão de software do concentrador 5.2.16US do Cisco VPN 5000
- Cisco VPN Client 5.0.12

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as [Convenções de dicas técnicas Cisco](#).

[Certificados do VPN 5000 Concentrador para VPN Clients](#)

Termine estas etapas.

1. Se você não tem um Time Server, você deve ajustar a data e hora usando o **comando sys clock**.
`RTP-5008# sys clock 12/14/00 12:15` Para verificar que a data e hora esteve ajustada corretamente, execute o **comando sys date**.

