

Jabber para a visão geral de características e os dicas de instalação do modo do telefone-Somente de Windows

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Visão geral de características do modo do telefone-Somente](#)

[Distribua o Jabber para Windows no modo do telefone-Somente](#)

[Verificação do modo do telefone-Somente](#)

[Inspeção visual das configurações de conexão](#)

[Logs dos relatórios do problema do Jabber da busca](#)

[Restauração UC completo IM e presença a jabber](#)

Introdução

Este documento descreve uma característica nova do modo do telefone-somente introduzida no Jabber de Cisco para a versão do Windows 9.2.1 e descreve os procedimentos de instalação usados a fim distribuir clientes no modo do telefone-somente.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Jabber para Windows
- Cisco unificou o gerente de uma comunicação (CUCM)
- Cisco Unified Presence Server (COPOS)

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada no Jabber de Cisco para a versão do Windows 9.2.1.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma

configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Visão geral de características do modo do telefone-Somente

Com Jabber de Cisco para a versão do Windows 9.2.1, você tem agora a capacidade para distribuir o cliente no modo do telefone-somente, onde o cliente autentica diretamente com CUCM. Neste modo, você é fornecida com áudio ou capacidades de vídeo sem a funcionalidade da presença ou das mensagens instantâneas (IM). Conseqüentemente, é importante ter a capacidade para determinar quando o cliente do Jabber é distribuído no modo do telefone-somente, e para compreender as características que são afetadas assim como o processo usado a fim restaurar completamente a funcionalidade IM.

Nota: Com versões 9.2(2) e mais recente, o Jabber para Windows não apoia a integração da reunião com modo do telefone-somente.

Distribua o Jabber para Windows no modo do telefone-Somente

A fim distribuir o Jabber para Windows no modo do telefone-somente, você deve instalá-lo através da tira de bota com estes comandos CLI:

- **Desenvolvimento dos Em-locais**`msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi CLEAR=1 PRODUCT_MODE=Phone_Mode TFTP=1.2.3.4 LANGUAGE=1033 /quiet`
- **Desenvolvimento Nuvem-baseado**`msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi CLEAR=1 TYPE=WebEx SSO_ORG_DOMAIN=domain.com /quiet`

Estão aqui algumas notas importantes a manter-se na mente:

- **CLEAR=1** - Suprime de todos os arquivos da tira de bota que existirem.
- **TYPE=WebEx** - Especifica o mensageiro do WebEx de Cisco como o server da presença.
- **SSO_ORG_DOMAIN=domain.com** - Especifica domain.com como o Domain Name para o único sinal sobre (SSO).
- **/quiet** - Especifica uma instalação silenciosa.

Dica: Para obter informações adicionais sobre da instalação comanda para o desenvolvimento, proveem o [Jabber de Cisco para o Guia de Instalação e Configuração de Windows 9.2.x](#).

Verificação do modo do telefone-Somente

Há dois métodos usados a fim determinar se o Jabber para Windows é distribuído atualmente no modo do telefone-somente: uma inspeção visual das configurações de conexão, ou uma busca dos logs dos relatórios do problema do Jabber.

Inspeção visual das configurações de conexão

Na imagem à esquerda, o Jabber é nas comunicações unificadas completas (UC) modo de IM e de presença. Você pode selecionar o **tipo de servidor**, e incorpora a informação do início de uma sessão para o server.

Na imagem à direita, o Jabber reage do modo do telefone-somente, e há somente uns **ajustes do telefone** disponíveis.

Logs dos relatórios do problema do Jabber da busca

Quando você procura os logs dos relatórios do problema, você vê que uma linha que indique lá é um arquivo da tira de bota com um valor de **ProductMode de Phone_Mode**. Isto indica que o cliente vem em linha no modo do telefone-somente.

Restauração UC completo IM e presença a jabber

Termine estas etapas a fim restaurar UC completo IM e presença para jabber para Windows:

1. Navegue a **Windows > ao Cisco Systems > ao Cisco Jabber**.
2. Abra o dobrador de **ProgramData**.
3. Abra o arquivo da jabber-**tira de bota no** bloco de notas.
4. Suprima do **ProductMode**: A linha de **Phone_Mode**, e salvar o arquivo.

5. Retire o sistema e reinicie o cliente. O Jabber para Windows reage agora de UC completo IM e modo da presença.

Nota: Para obter informações adicionais sobre do modo do telefone-somente, proveja o [Jabber de Cisco para Windows 9.2.1 Release Note](#).