

Quando fizerem chama um VCS usam uma licença do atendimento do traversal?

Índice

[Introdução](#)

[Quando fizerem chama um VCS usam uma licença do atendimento do traversal?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo relaciona-se ao server de comunicação de vídeo Expressway do Cisco TelePresence.

Q. Quando fizerem chama um VCS usam uma licença do atendimento do traversal?

A. Alguns chamam onde o VCS toma os media assim como a sinalização é um **atendimento do traversal** e usará uma licença do atendimento do traversal nesse VCS. Os seguintes atendimentos exigem o VCS tomar os media, e são consequentemente atendimentos do traversal:

- para um controle do VCS, atendimentos a ou de um server do traversal (isto é o traversal do Firewall chama)
- para um VCS Expressway, atendimentos a ou de um cliente do traversal (isto é atendimentos do traversal do Firewall); os clientes do traversal incluem o outro VCSs, porteiros, controladores da beira, ou valores-limite Traversal-permitidos
- chama que gatewayed (colaborado) entre H.323 e o SORVO no VCS local
- chama que gatewayed (colaborado) entre o IPv4 e o IPv6 no VCS local
- para VCSs com as interfaces de rede duplas permitidas, atendimentos que são de entrada de uma porta de LAN e de partida na outro
- um SORVO PARA SORVER o atendimento quando um dos participantes for atrás de um NAT (a menos que ambos os valores-limite estão usando o GELO para o traversal NAT)

Também, NON-Traversal chama um VCS Expressway consumirá uma licença do traversal se não há nenhuma licença do atendimento de NON-Traversal disponível (se usando a versão X5 do VCS ou mais tarde).

Note que um atendimento pode ser um traversal chama um VCS mas um local (NON-Traversal) chama um outro VCS na rota do atendimento, segundo se cada VCS na rota está exigido para tomar os media.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)