

Configurando o UBR7100 no modo de Bridge

Índice

[Introdução](#)

[Antes de Começar](#)

[Convenções](#)

[Pré-requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Material de Suporte](#)

[Configurar](#)

[Diagrama da rede](#)

[Configurações](#)

[Configuração de CMTS](#)

[Verificar](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este original detalha a configuração do uBR7100 e do Cisco Network Registrar para a rede interligada. Ao contrário do uBR7200, o uBR7100 pode ser usado como uma ponte. A configuração de Bridging consiste desabilitar Roteamento IP, pôr todas as relações em um grupo de bridge, e configurar a interface de cabo. Nesta configuração, as funções de roteamento são feitas no gateway/roteador uBR7100. Desde que as funções de roteamento não são feitas no uBR7100 a configuração é aerodinâmica. A configuração de Bridging põe o server do Cisco Network Registrar (CNR) sobre a mesma rede que o CMTS e o Modems a cabo. O CNR pode residir atrás do gateway/roteador, neste caso o gateway é configurado com um endereço IP auxiliar para distribuir transmissões entre o Modems a cabo e o CNR.

[Antes de Começar](#)

[Convenções](#)

Para obter mais informações sobre das convenções de documento, veja as [convenções dos dicas técnicas da Cisco](#).

[Pré-requisitos](#)

O leitor deve ter uma compreensão básica do protocolo DOCSIS e da linha de comando de Cisco IOS® nos Series Router do uBR.

[Componentes Utilizados](#)

Esta configuração foi desenvolvida e testada usando o seguinte:

- Roteadores universais de banda larga Cisco série uBR7100 que executa a versão do Cisco IOS 12.10EC1
- Cisco Network Registrar (CNR) V sendo executado 5.5

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste original começaram com uma configuração cancelada (do padrão). Se você está trabalhando em uma rede viva, assegure-se de que você compreenda o impacto potencial do comando any antes do usar.

[Material de Suporte](#)

Princípios DOCSIS

Do cliente o DOCSIS em perspectiva é “Plug and Play,” significando que o modem por cabo está configurado automaticamente da rede. Quando o cabo é obstruído dentro pela primeira vez fará a varredura do a jusante para um portador DOCSIS. O modem trará sobre ao primeiro portador que DOCSIS detecta. O descritor de canal upstream (UCD), que o modem por cabo lê do portador a jusante, diz ao modem como transmitir. O UCD tem parâmetros, frequência upstream, tipo de modulação, e taxa de símbolo da correção de erros de encaminhamento (FEC). Uma vez o modem por cabo e os CMTS concordam com o apropriado transmitem o nível que o modem iniciará o processo do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP). O servidor de CNR deve ouvir o Modems descobrir. O modem e o servidor de CNR trocarão uma série de mensagens que conduza ao modem que tem a conectividade IP ao resto da rede. Uma vez que o modem tem a conectividade IP pode pedir o Time Of Day (ToD) e transferir seu arquivo de configuração do Cable Modem. Uma vez que o modem é configurado enviará uma requisição de registro ao CMTS. Se o Baseline Privacy (BPI) não é permitido, o modem registrar-se-á com o CMTS. Se o BPI é permitido, o modem trocará chaves de criptografia com o CMTS antes inteiramente de ser registrado.

Conceito do modo de Bridging

No modo de Bridge todas as relações no CMTS são configuradas em um grupo de bridge. Tudo conecta associado com o grupo de bridge é considerado parte do domínio de transmissão. Isto significa que cada dispositivo associado com uma destas relações ouvirá transmissões de todos os dispositivos no grupo de bridge. Isto é conveniente, desde que nós podemos pôr o servidor de CNR, o CMTS e o Modems a cabo sobre a mesma rede. Quando um modem por cabo transmite um DHCP descubra que a interface de cabo no CMTS o enviará às outras relações no grupo de bridge. Desde que o servidor de CNR está no mesmo grupo de bridge ouvirá o DHCP descobrir, e responderá com uma oferta de DHCP. Subseqüentemente, o modem obterá ToD (de um servidor interno dentro do grupo de bridge ou do CMTS configurado para ser o servidor ToD) e seu arquivo de configuração através do Trivial File Transfer Protocol (TFTP), e registra-se com o CMTS.

[Configurar](#)

Note: Para encontrar a informação adicional nos comandos usados neste original, use a [ferramenta de consulta de comandos \(clientes registrados somente\)](#).

[Diagrama da rede](#)




Figura 1

Configurações

Este documento utiliza as configurações mostradas abaixo.

A configuração quebra-se em duas porções: Configuração de servidor de CNR, e a configuração de CMTS. O CNR é usado para atribuir o IP address através do DHCP e para dar ao Modems a informação que da conectividade de rede precisam de alcançar os elementos chave da rede. Na seção de configuração de CMTS, o uBR7100 é configurado para registrar o Modems a cabo, e o tráfego dianteiro do modem por cabo ao resto do LAN.

Configuração de CNR

Configurando o CNR consista configurar políticas e espaços para o Modems a cabo e os anfitriões. As políticas são uma lista de opções de DHCP que obtêm associadas com um espaço. Os espaços são os intervalos de endereço IP que devem ser atribuída a uma rede.

Crie uma política para o Modems a cabo

1. Lance o programa e o início de uma sessão CNR. Clique sobre o servidor DHCP.





Figura 2

ra 2

2. Clique o botão properties da MOSTRA na barra do gerenciador do servidor.
3. Clique sobre a aba das POLÍTICAS. A política neste exemplo é nomeada bb-ubr7114-1a.
4. Selecione NOVO para criar uma política nova.
5. Sob edite opções adicionam as seguintes opções de DHCP: Dhcp-lease-time – Este é o Lease Time nos segundos. Neste exemplo, o Lease Time é 604800 (que é o número de segundos em um período de 7 dias). Note que neste exemplo nós escolhemos fazer aqueles alugueres permanentes verificando o **aluguer somos caixa permanente**. Roteadores – Este é o endereço do IP gateway. Para este exemplo o IP address é 14.66.1.1. TFTP-server – Este é o endereço do servidor TFTP. Para este exemplo o endereço é 14.66.1.1, que é o mesmo que o IP address do servidor de CNR. Note que o diretório padrão para arquivos servidos em uma plataforma Windows é arquivos de programa \ registro de rede \ dados \ TFTP.log-server – Endereço para registrar as mensagens do servidor DHCP. Neste exemplo é 14.66.1.1 (servidor de CNR). Time Server – Um server de tempo externo pode ser uso. Em nosso exemplo o CMTS está atuando como o Time Server 14.66.1.1. deslocamento de temporização – Este é o tempo do offset do GMT nos segundos. Neste exemplo o deslocamento de tempo é 18000. nome de pacote de arquivo – Esta opção detalha o nome do arquivo cm a ser usado. Em nosso exemplo gold.cm é




usado.

Figura 3

Crie um espaço para o Modems a cabo

1. Clique sobre o servidor DHCP.
2. Clique sobre o botão Add a barra do gerenciador do



servidor.

Figura 4

3. Na caixa do espaço adicionar que estala acima atribua um nome ao espaço.
4. Da política puxe para baixo seletor a política que foi criada para este espaço.
5. Incorpore sua rede à placa da rede. Para este exemplo o network number é 14.66.1.0.
6. Incorpore a máscara de sub-rede para sua rede à placa da máscara de sub-rede. Para este exemplo a máscara de sub-rede é 255.255.255.0.
7. Incorpore primeiro e último os IP address ao endereço de início e termine caixas de endereço. Neste exemplo o primeiro endereço seria 14.66.1.245, e o último seria 14.66.1.254.




Figura 5

Configuração de CMTS

O Roteadores do uBR7100 Series vem equipado com construído no upconverter. Um conversor ascendente externo pode ser usado sendo executado SE output da porta DS0 ao conversor ascendente externo. Neste exemplo o conversor ascendente interno é usado.

Note: Para obter mais informações sobre de configurar o conversor ascendente integrado, refira o ajuste do conversor ascendente integrado em [configurar a relação do cabo Cisco para a documentação do uBR7100](#).

Desde que esta configuração foi executada em um ambiente de laboratório, a instalação RF era bastante simples. O RF e as medidas setup são além do alcance deste original, e o leitor é referido a conexão e configurar da documentação do fim do cabeçalho do cabo para a instalação apropriada e a medida RF e de acordo com a especificação de DOCSIS (SP-RFI-IO5-991105 ou revisão mais atrasada).

Configuração do Cisco IOS

1. Configurar um hostname no CMTS.
2. Configurar uma senha da possibilidade no CMTS.
3. Configurar uma senha nas linhas vty.
4. Desabilite Roteamento IP executando o **comando no ip routing**.
5. Configurar um IP address no Ethernet0/0 da interface rápida.
6. Configure que constrói uma ponte sobre na interface rápida de Ethernet com o **comando bridge-group**.
7. Medida da inutilização - árvore no Fast Ethernet 0/0 com o **comando bridge-group spanning-disabled**.
8. No cabo de interface 1/0 configurar o upconverter:Gire sobre o conversor ascendente não executando **nenhuma RF-parada programada do cabo rio abaixo**.Ajuste a frequência downstream com o **comando cable downstream frequency**. Mantenha na mente que a frequência está em Hertz. Você deve usar uma frequência do canal do padrão NTSC

CATV. Ajuste a potência do canal downstream com o comando **cable downstream rf-power**. Ative o linecard não executando **nenhuma parada programada**. Ative o ascendente não executando **nenhum cabo rio acima 0 paradas programadas**. Ajuste a frequência upstream com o comando **cable upstream frequency**. Ajuste a largura de canal fluxo acima usando o comando **cable upstream channel-width**.

9. Configure que constrói uma ponte sobre no cabo de interface 1/0.

10. Medida da inutilização - árvore no cabo 1/0.

Nome de dispositivo (Cisco 1600 Router)

```
version 12.1
  no service pad
  service timestamps debug datetime msec localtime
  service timestamps log datetime
  no service password-encryption
  enable password cisco
  service udp-small-servers max-servers no-limit
  service tcp-small-servers max-servers no-limit
  !
  hostname ubr7100
  !
  cable time-server
  !
  clock timezone PST -9
  clock calendar-valid
  ip subnet-zero
  no ip routing !--Disable IP routing, enabled by default
  no ip domain-lookup ! interface FastEthernet0/0
  ip address 14.66.1.2 255.255.255.0 no ip route-cache no
  ip mroute-cache no keepalive duplex half speed auto no
  cdp enable bridge-group 1 bridge-group 1 spanning-
  disabled ! interface FastEthernet0/1 ip address
  14.66.1.2 255.255.255.0 no ip route-cache no ip mroute-
  cache shutdown !-- Not connected duplex auto speed 10 no
  cdp enable bridge-group 1 bridge-group 1 spanning-
  disabled ! interface Cable1/0 ip address 14.66.1.2
  255.255.255.0 no ip route-cache no ip mroute-cache load-
  interval 30 no keepalive cable downstream annex B cable
  downstream modulation 256qam !-- for a non-lab
  environment 64 QAM is suggested cable downstream
  interleave-depth 32 cable downstream frequency 525000000
  !-- This is a required line for the uBR7100 no cable
  downstream rf-shutdown !-- This line turns on the
  internal upconverter. cable downstream rf-power 55 !--
  This line specifies the CMTS's transmit level. cable
  upstream 0 frequency 17808000 !-- This line configures
  the frequency specified in the UCD cable upstream 0
  power-level 0 cable upstream 0 channel-width 3200000 no
  cable upstream 0 shutdown !-- This line turns the
  upstream receiver on. bridge-group 1 !-- This line
  configure bridging on the cable interface. bridge-group
  1 subscriber-loop-control bridge-group 1 spanning-
  disabled ! ip default-gateway 14.66.1.1 ip classless no
  ip http server ! no cdp run alias exec scm show cable
  modem ! line con 0 exec-timeout 0 0 privilege level 15
  length 0 line aux 0 line vty 0 4 password cisco no login
  ! end
```

Verificar

Note: Os determinados comandos de exibição são apoiados pela [ferramenta do Output Interpreter \(clientes registrados somente\)](#), que permite que você ver uma análise do emissor de comando de execução.

o modem por cabo da mostra indicará todo o Modems que contactou o CMTS, e a informação em relação ao estado do modem no processo de registro. A saída deste comando é um instantâneo. Na teoria, se este comando é executado em série você pode ver um modem progredir de init(r1) ao status on-line. No exemplo abaixo do BPI é girado sobre.

```
ubr7100#show cable modem
Interface Prim Online Timing Rec QoS CPE IP address MACaddress
Sid State Offset Power
Cable1/0/U0 1 online(pt) 1551 0.00 5 0 14.66.1.245 0050.7366.1e69
Cable1/0/U0 2 online(pt) 1920 -0.75 5 0 14.66.1.252 0006.2854.72db
Cable1/0/U0 3 online(pt) 1549 0.25 5 0 14.66.1.250 0050.7366.1e6d
Cable1/0/U0 4 online(pt) 1548 -0.25 5 0 14.66.1.251 0050.7366.1e41
```

Verificação do aluguer no CNR

Para confirmar que os IP address estão sendo entregados a um modem por cabo, vá à aba do aluguer para o espaço. Confirme que os IP address estão sendo distribuídos. Esta seção indica o bloco IP, e sua informação de lease. A saída é um instantâneo. Para atualizar a informação, bata o botão da lista do refrescamento.




Figura 6

Se o Modems anexado a seu CMTS não se está registrando, refira por favor [pesquisando defeitos o Online de vinda do Modems a cabo do uBR](#).

Informações Relacionadas

- [Suporte técnico - Cisco Systems](#)