

# Verifique os ajustes wireless em um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco

---

## Índice

[Introdução](#)

[Como eu obtenho os ajustes wireless em minha rede?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

### Q. [Como eu obtenho os ajustes wireless em minha rede?](#)

R.

Os ajustes wireless que você precisa de notar são:

- a.) SSID
- transmissão B.) SSID
- segurança Wireless C.)

A fim verificar os ajustes wireless no roteador da empresa de pequeno porte de Cisco, termine estas etapas:

### Verificando os ajustes wireless no roteador da empresa de pequeno porte de Cisco

#### Passo 1:

Alcance a página de instalação com base na Web do roteador. Para instruções, clique [aqui](#).

#### Passo 2:

Quando a página de instalação com base na Web do roteador se publica, clique o **Sem fio**.

#### Passo 3:

Procure o **nome de rede Wireless (SSID)**. Se é ajustado ainda aos "linksys", mude-o a algo original e note-o se a transmissão do Sem fio SSID é ajustada **para permitir** ou **desabilitar**.

#### Passo 4:

Clique a **segurança Wireless**, e note o **modo de segurança** atual.

Se o modo de segurança é ajustado ao **WEP**:

Se o modo de segurança é ajustado ao **WPA**:

#### Passo 5:

Clique .

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)