

Falha do CCME reconhecer a segunda porta de Cisco ATA

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento descreve uma razão possível que a porta 2 do analog telephone adaptor de Cisco (ATA) não está indicada. Este documento fornece uma solução para este problema em um ambiente expresso do CallManager da Cisco.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

A Cisco recomenda ter conhecimento deste tópico:

Este documento supõe que o leitor é familiar com o índice na [configuração básica do Cisco ATA 186](#) e os [documentos de configuração EPID0orSID0 e EPID1orSID1](#).

Supõe-se que um já sabe registrar geralmente portas ATA.

- Cisco CallManager Express
- Assegure-se de que haja uma conectividade IP entre o Cisco ATA 186 e o CallManager da Cisco expressos.
- Assegure-se de que o Cisco ATA 186 esteja acessível com o método do servidor de Web para uma configuração mais adicional.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada neste software:

- Cisco CallManager Express

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Problema

Porta expressa 1 dos indicadores do CallManager da Cisco somente para Cisco ATA. O CallManager da Cisco expresso não reconhece a porta 2 de Cisco ATA.

Nota: SID0 e SID1 precisam de ser A. para o registro CCME.

Solução


O problema descrito é um problema de configuração. Para que a porta 2 a ser reconhecida pelo CallManager da Cisco expresso, termine estas etapas no CallManager expresso:

1. Configurar um número de diretório para a porta 1 (veja a seta A em [figura 1](#)):

```
ephone-dn 4
number 5003
call-forward busy 6000
call-forward noan 6000 timeout 18
```
2. Configurar um número de diretório para a porta 2 (veja a seta B em [figura 1](#)):

```
ephone-dn 5
number 5004
call-forward busy 6000
call-forward noan 6000 timeout 18
```

Figura 1 — Defina o número de telefone




```
1
2
3 ephone-dn 4
4 number 5003
5 call-forward busy 6000
6 call-forward noan 6000 timeout 18
7
8
9 ephone-dn 5
10 number 5004
11 call-forward busy 6000
12 call-forward noan 6000 timeout 18
13
```

3. Configurar a porta 1. Como mostrado pela seta A em [figura 2](#), o ephone 4 refere o ephone-dn 4 ao botão 1:4 (veja a seta A em [figura 1](#)) para a manipulação dianteira do número de telefone e do atendimento. Igualmente define a definição do MAC address, do tipo de telefone e do botão. O endereço MAC é o MAC address do telefone.
4. Configurar a porta 2. Como mostrado pela seta B em [figura 2](#), o ephone 5 refere o ephone-dn 5 através do botão 1:5 (veja a seta B em [figura 1](#)) para a manipulação dianteira do número de telefone e do atendimento. Igualmente define a definição do MAC address, do tipo de telefone e do botão. O endereço MAC é fabricado, criado deixando cair os dois dígitos leftmost do MAC address do telefone e adicionando os dígitos 01 à parcela direita-mais do MAC

address. [Em figura 2](#), 0003.3834.B3BA (endereço MAC real) e 0338.34B3.BA01 (MAC address fabricado) são o MAC address para a porta 1 e 2, respectivamente. **Figura 2 — Defina linhas**

```
!
!
ephone 4
mac-address 000E.3834.B3BA
type ata
button 1:4
!
!
ephone 5
mac-address 0E38.34B3.BA01
type ata
button 1:5
!
!
```



[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte ao Produto de Voz e Comunicações Unificadas](#)
- [Configuração básica de Cisco ATA 186](#)
- [Perguntas mais freqüentes e problemas comuns sobre o Cisco ATA 186](#)
- [Cisco ATA 186 e guia de administradores do Adaptador de telefone analógico Cisco ATA 188 para H.323 \(versão 3.0\)](#)
- [Cisco ATA 186 e guia de administrador do Adaptador de telefone analógico Cisco ATA 188 \(SCCP\)](#)
- [Como configurar o Cisco CallManager para reconhecer o ATA 186 usando SCCP](#)
- [Leitura Recomendada: Troubleshooting da Telefonia IP Cisco](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)