

# Erro do Cisco Unity Express: %SIP-3-INTERNAL: Nenhum subscreeva o alimentador registrado para consultam

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Quando REFER baseado transferência é usada com o script do atendimento automático (AA) no Cisco Unity Express 2.3.1, você pôde considerar este erro no CallManager da Cisco expresso:

```
%SIP-3-INTERNAL: No subscribe handler registered for "refer"
```

## Pré-requisitos

### Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco CallManager Express
- Cisco Unity Express

### Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no Cisco Unity Express 2.3.1 com o script AA.

Consulte [para configurar e controlar o atendimento automático do sistema do Cisco Unity Express](#) para obter mais informações sobre de uma configuração do Cisco Unity Express com o script AA.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## Problema

Você pôde ver o %SIP-3-INTERNAL: Nenhum subscreeva o alimentador registrado para "consultam" o Mensagem de Erro no CallManager da Cisco expresso quando REFER baseou transferência é usado com Cisco Unity Express. Quando um atendimento é distribuído com o AA, o ID de chamada indicado é do AA e está mudado ao número de telefone de origem quando o atendimento é pego.

Este problema é documentado na identificação de bug Cisco [CSCse65665](#) ([clientes registrados somente](#)).

## Solução

Isto acontece porque o Cisco Unity Express 2.3 tem a capacidade de fazer (FULL-consulte) transferências H.450.2 fora do AA. À revelia, chama o telefone de destino primeiramente. Então se se responde, transferência de chamada é terminada. A fim mudar este comportamento, você precisa de usar transferência de chamada Adeus-Também-baseada.

Refira [Cisco Unified CallManager Express SRND](#) para obter mais informações sobre dos ajustes e dos protocolos de transferência de chamada.

Termine estas etapas a fim usar transferência de chamada Adeus-Também-baseada.

1. Sessão no módulo do Cisco Unity Express usando o **comando session do x/y do motor do serviço do módulo de serviço**. Onde o x/y é o número do motor do serviço.
2. Incorpore estes comandos:

```
se-70-0-0-2>configure terminal
```

```
se-70-0-0-2(config)>ccn subsystem sip
```

```
se-70-0-0-2(config-sip)>transfer-mode blind bye-also
```

```
se-70-0-0-2(config-sip)>end
```

## Informações Relacionadas

- [CallManager da Cisco expresso/exemplo de configuração do Cisco Unity Express](#)
- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte ao Produto de Voz e Comunicações Unificadas](#)
- [Troubleshooting da Telefonia IP Cisco](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)