

# VLAN no exemplo de configuração dos controladores do Wireless LAN

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Interfaces dinâmica em WLC](#)

[Condições prévias para configurar interfaces dinâmica](#)

[Limitações em configurar interfaces dinâmica](#)

[Configurar](#)

[Configurações](#)

[Catalyst Switch que executa o Cisco IOS Software.](#)

[Configuração de VLAN do controlador de WLAN](#)

[Verificar](#)

[Verificação dos Catalyst Switches](#)

[Verificação de VLAN de controlador WLAN](#)

[Troubleshooting](#)

[Procedimento de Troubleshooting](#)

## Introdução

Este documento descreve como configurar os LAN virtuais (VLAN) nos controladores do Wireless LAN (WLC).

## Pré-requisitos

### Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento. Contudo, este documento supõe que há um servidor DHCP de trabalho para fornecer endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT aos Access point (AP) que estão registrados ao controlador.

### [Componentes Utilizados](#)

- Catalyst Switch que executa o <sup>©Software do</sup> Cisco IOS.
- Cisco WLC 8540 que executa a versão de software 8.5.120.0.
- Pontos de acesso

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto

potencial de qualquer comando.

## Convenções

Consulte [dicas técnica Conventionsfor do toCisco](#) mais informação em convenções de documento.

## Interfaces dinâmica em WLC

As interfaces dinâmica, igualmente conhecidas como interfaces de VLAN, são criadas por usuários e projetadas ser análogas aos VLAN para clientes do Wireless LAN.

Um controlador pode apoiar até 512 interfaces dinâmica (VLAN).

Cada interface dinâmica individualmente é configurada e permite que os córregos separados de uma comunicação existam em algumas ou em todas as portas do sistema de distribuição de um controlador.

Os controles de cada interface dinâmica VLAN e outras comunicações entre controladores e todos dispositivos de rede restantes, e cada um atuam como uma transmissão de DHCP para os clientes Wireless associados ao Sem fio LAN (WLAN) traçado à relação.

Você pode atribuir interfaces dinâmica às portas do sistema de distribuição, WLAN, a interface de gerenciamento da camada 2, e a relação do gerenciador AP da camada 3, e você pode traçar a interface dinâmica a um porto de backup.


Você pode configurar zero, um, ou as interfaces dinâmica múltiplas em um sistema de distribuição movem. Contudo, todas as interfaces dinâmica devem estar em uma sub-rede diferente VLAN ou IP de todas relações restantes configuradas na porta.

Se a porta é sem etiqueta, todas as interfaces dinâmica devem estar em uma sub-rede diferente IP de toda a outra relação configurada na porta.

Para obter informações sobre do número máximo de vlan apoiado em uma plataforma de Cisco WLC, veja a folha de dados da plataforma respectiva de Cisco WLC.

Cisco recomenda usar VLAN etiquetados para interfaces dinâmica.

Os VLAN com controladores de WLAN usam este modelo:



146947

## Condições prévias para configurar interfaces dinâmicas

Ao configurar na interface dinâmica do thecontroller, você deve usar VLAN etiquetados para interfaces dinâmicas.

## Limitações em configurar interfaces dinâmicas

As seguintes limitações aplicam-se configurando as interfaces dinâmicas no controlador:

- Os clientes prendidos não podem relação do gerenciamento de acesso do Cisco 2504 WLC usando o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da relação do gerente AP.
- Para o SNMP pede que vindo de uma sub-rede que seja configurada como uma interface dinâmica, o controlador responde mas a resposta não alcança o dispositivo que iniciou a conversação.
- Se você está usando o proxy DHCP e/ou uma interface de origem do RAIO, assegure-se de

que a interface dinâmica tenha um endereço roteável válido. A duplicata ou os endereços de sobreposição através das relações do controlador não são apoiados.

- Você não deve usar o nome da relação ao configurar as interfaces dinâmicas um nome reservado.

## Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

**Note:** Use a [ferramenta de consulta do theCommand](#) ([registeredcustomers](#) somente) para encontrar mais informações nos comandos usados neste documento.

## Configurações

**Catalyst Switch que executa o Cisco IOS Software.**

```
w-backbone-6#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
w-backbone-6(config)#interface gigabitethernet 8/25
w-backbone-6(config-if)#switchport
w-backbone-6(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
w-backbone-6(config-if)#switchport trunk native vlan 999
w-backbone-6(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,81,82,171,999
w-backbone-6(config-if)#switchport mode trunk
w-backbone-6(config-if)#end
w-backbone-6#
```

## Configuração de VLAN do controlador de WLAN

### Configuração de GUI

Termine estas etapas no controlador de WLAN.

1. Do WLC GUI, o chooseController > **conecta**. TheInterfacespage alista todas as relações que são configuradas no WLC. A fim de criar uma interface dinâmica nova, clickNew.

Controller

MONITOR WLANs CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK

Save Configuration Ping Logout Refresh Home

Controller

General  
Icons  
Inventory  
Interfaces  
Interface Groups  
Multicast  
Network Routes  
Redundancy  
Mobility Management  
Ports  
NTP  
CDP  
PMIPv6  
Tunneling  
IPv6  
mDNS

Interfaces

Entries 1 - 6 of 6 **New...**

Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address
<a href="#">171</a>	171	192.168.171.30	Dynamic	Disabled	
<a href="#">management</a>	1	10.48.39.46	Static	Enabled	2001:1::46/64
<a href="#">redundancy-management</a>	1	10.48.39.52	Static	Not Supported	
<a href="#">redundancy-port</a>	untagged	169.254.39.52	Static	Not Supported	
<a href="#">service-port</a>	N/A	0.0.0.0	DHCP	Disabled	::/128
<a href="#">virtual</a>	N/A	1.2.3.4	Static	Not Supported	

2. Entre no nome e no identificador de VLAN da relação e clickApply.

Controller

MONITOR WLANs CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK

Save Configuration Ping Logout Refresh Home

Controller

General  
Icons  
Inventory  
Interfaces  
Interface Groups  
Multicast  
Network Routes  
Redundancy  
Mobility Management  
Ports  
NTP  
CDP  
PMIPv6  
Tunneling  
IPv6  
mDNS

Interfaces > New

< Back Apply

Interface Name

VLAN Id

3. Incorpore os parâmetros específicos a este VLAN. Alguns dos parâmetros incluem o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, a Máscara de rede, o gateway, e o endereço IP de servidor DHCP, e clickApply.

Save Configuration | Ping | Logout | Refresh

CISCO MONITOR WLANs CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK Home

Controller

- General
- Icons
- Inventory
- Interfaces
- Interface Groups
- Multicast
- ▶ Network Routes
- ▶ Redundancy
- ▶ Mobility Management
- Ports
- ▶ NTP
- ▶ CDP
- ▶ PMIPv6
- ▶ Tunneling
- ▶ IPv6
- ▶ mDNS
- ▶ Advanced

Interfaces > Edit < Back Apply

**General Information**

Interface Name	vlan 81
MAC Address	74:a0:2f:2a:75:7e

**Configuration**

Guest Lan	<input type="checkbox"/>
Quarantine	<input type="checkbox"/>
Quarantine Vlan Id	0
NAS-ID	none

**Physical Information**

Port Number	1
Backup Port	0
Active Port	1
Enable Dynamic AP Management	<input type="checkbox"/>

**Interface Address**

VLAN Identifier	81
IP Address	192.168.81.46
Netmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.81.1

**DHCP Information**

Primary DHCP Server	10.48.39.5
Secondary DHCP Server	
DHCP Proxy Mode	Global
Enable DHCP Option 82	<input type="checkbox"/>

**Access Control List**

ACL Name	none
----------	------

**mDNS**

mDNS Profile	none
--------------	------

**External Module**

3G VLAN	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

*Note: Changing the Interface parameters causes the WLANs to be temporarily disabled and thus may result in loss of connectivity for*

**Note1:** O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT atribuído a esta relação atua como a transmissão de DHCP para que um cliente obtenha um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor DHCP. Por exemplo, quando um cliente tenta associar a um WLAN/SSID (veja a etapa 5 nesta configuração) traçado a esta interface dinâmica, executa uma transmissão da sub-rede local para identificar o servidor DHCP. O controlador envia um pedido ao servidor DHCP (ou a se se é o servidor DHCP para o segmento) com o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT desta interface dinâmica como o IP do relé ao servidor DHCP configurado para esta relação. O servidor DHCP atribui um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ao cliente do escopo de DHCP configurado.

**Note2:** É imperativo ter um endereço IP válido para motivos técnico, mas este IP não será usado a menos que você tiver o proxy DHCP ou do “relação raio para overwrite” (sob a

configuração WLAN) permitido.

**Note3:** Da “o nome do nome” ou do Vlan relação é o que você pode se usar como o atributo RADIUS (Airespace-relação-nome) para retornar um “nome vlan” em vez do número.

4. Verifique a configuração da interface. Clique o theControllertab no menu na parte superior do indicador, e o chooseInterfacesfrom o menu à esquerda.



The screenshot shows the Cisco Controller configuration page for the 'CONTROLLER' tab. The 'Interfaces' section is active, displaying a table of interface configurations. The table has columns for Interface Name, VLAN Identifier, IP Address, Interface Type, Dynamic AP Management, and IPv6 Address. The following table represents the data shown in the screenshot:

Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address
171	171	192.168.171.30	Dynamic	Disabled	
management	1	10.48.39.46	Static	Enabled	2001:1::46/64
redundancy-management	1	10.48.39.52	Static	Not Supported	
redundancy-port	untagged	169.254.39.52	Static	Not Supported	
service-port	N/A	0.0.0.0	DHCP	Disabled	::/128
virtual	N/A	1.2.3.4	Static	Not Supported	
vlan 81	81	192.168.81.46	Dynamic	Disabled	
vlan 82	82	192.168.82.46	Dynamic	Disabled	

5. Clique o theWLANstab no menu na parte superior do indicador, e o clickCreate novo.



The screenshot shows the Cisco Controller configuration page for the 'WLANs' tab. The 'WLANs' section is active, displaying a table of WLAN configurations. The table has columns for WLAN ID, Type, Profile Name, WLAN SSID, Admin Status, and Security Policies. The following table represents the data shown in the screenshot:

WLAN ID	Type	Profile Name	WLAN SSID	Admin Status	Security Policies
1	WLAN	self-anchor	self-anchor	Disabled	None

A red box highlights the 'Create New' button and the 'Go' button in the top right corner of the table area.

6. Dê entrada com o Service Set Identifier (SSID) e o nome de perfil e clickApply. Esta facilidade do usesVLAN 81for do exemplo da compreensão.




The screenshot shows the Cisco Controller configuration page for the 'WLANs > New' form. The form has the following fields:

- Type: WLAN
- Profile Name: Students
- SSID: Students
- ID: 2

The 'Apply' button is visible in the bottom right corner.

7. SelectVLAN 81from o menu suspenso do nome da relação na parte inferior do indicador, e clickApply. Neste caso, os estudantes SSID são amarrados para conectar o nome VLAN 81.



## Configuração de CLI

Use esta seção a fim configurar seu VLAN através do comando line interface(cli).

1. Crie a relação e a etiqueta associada VLAN. O comando é **relação da configuração cria o *interface\_namevlan\_id***.

```
(W-8540-1) >config interface create "VLAN 81" 81
```

**Note:** Se há um espaço no nome VLAN/WLAN como é o caso neste exemplo, certifique-se que o nome está nas citações.

2. Defina o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e o gateway padrão. O comando é **relação da configuração *interface\_nameIP\_addressnetmaskgateway***.

```
(W-8540-1) >config interface address dynamic-interface "VLAN 81" 192.168.81.46 255.255.255.0 192.168.81.1
```

3. Defina o servidor DHCP. O comando é **<secondary-server> <interface-name>primary do [secondary] do <primary-server> da interface dinâmica DHCP da relação da configuração.**

```
(W-8540-1) >config interface dhcp dynamic-interface "VLAN 81" primary 10.48.39.5
```

4. Emita este comando a fim traçar a relação a uma porta física: ***physical\_ds\_port\_number do operator\_defined\_interface\_name da porta da relação da configuração.***

```
(W-8540-1) >config interface port "VLAN 81" 1
```

5. Verifique a configuração da interface. O comando é **sumário da relação da mostra.**

```
(W-8540-1) >show interface summary
```

```
Number of Interfaces..... 8
Interface Name          Port   Vlan Id      IP Address      Type          Ap Mgr Guest
-----
171                     1      171          192.168.171.30  Dynamic      No      No
management              1      1            10.48.39.46    Static       Yes     No
redundancy-management  1      1            10.48.39.52    Static       No     No
redundancy-port        -      untagged     169.254.39.52  Static       No     No
```



```

service-port          N/A    N/A          0.0.0.0          DHCP           No           No
virtual              N/A    N/A          1.2.3.4          Static         No           No
  vlan 81             1      81          192.168.81.46   Dynamic        No           No
  vlan 82             1      82          192.168.82.46   Dynamic        No           No

```

6. Defina o WLAN. Defina o WLAN. O comando é **configuração wlan cria o wlan\_idname**.

(W-8540-1) >show interface summary

```

Number of Interfaces..... 8
Interface Name          Port    Vlan Id      IP Address      Type           Ap Mgr Guest
-----
171                    1      171          192.168.171.30 Dynamic        No           No
management            1      1            10.48.39.46    Static         Yes          No
redundancy-management 1      1            10.48.39.52    Static         No           No
redundancy-port       -      untagged     169.254.39.52 Static         No           No
service-port          N/A    N/A          0.0.0.0          DHCP           No           No
virtual              N/A    N/A          1.2.3.4          Static         No           No
  vlan 81             1      81          192.168.81.46   Dynamic        No           No
  vlan 82             1      82          192.168.82.46   Dynamic        No           No

```

7. Defina a relação para o WLAN. O comando é **wlan\_idinterface\_name wlan da relação da configuração**.

(W-8540-1) >show interface summary

```

Number of Interfaces..... 8
Interface Name          Port    Vlan Id      IP Address      Type           Ap Mgr Guest
-----
171                    1      171          192.168.171.30 Dynamic        No           No
management            1      1            10.48.39.46    Static         Yes          No
No
redundancy-management 1      1            10.48.39.52    Static         No           No
No
redundancy-port       -      untagged     169.254.39.52 Static         No           No
No
service-port          N/A    N/A          0.0.0.0          DHCP           No           No
virtual              N/A    N/A          1.2.3.4          Static         No           No
No
  vlan 81             1      81          192.168.81.46   Dynamic        No           No
No
  vlan 82             1      82          192.168.82.46   Dynamic        No           No
No

```

8. Verifique o WLAN e a relação associada. O comando é **sumário wlan da mostra**.

(W-8540-1) >show wlan summary

```

Number of WLANs..... 2
WLAN ID      WLAN Profile Name / SSID      Status      Interface Name PMIPv6 Mobility
-----
1            self-anchor / self-anchor     Disabled    management     none
2            Students / Students           Enabled     vlan 81         none

```

(W-8540-1) >

## Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

## Verificação dos Catalyst Switches

- Catalyst Switch que executa o Cisco IOS Software: *interface\_number* do *interface\_type* do **show running-config interface**

```
w-backbone-6k#show running-config interface gigabitethernet 2/1
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 190 bytes
!
interface GigabitEthernet2/1
no ip address
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,81,82,171,999
switchport mode trunk
end
```

## Verificação de VLAN de controlador WLAN

- Verifique a configuração da interface. O comando é **sumário da relação da mostra**.

```
(W-8540-1) >show interface summary
```

```
Number of Interfaces..... 8
Interface Name          Port   Vlan Id   IP Address   Type           Ap Mgr Guest
-----
171                     1     171      192.168.171.30 Dynamic        No       No
management             1     1         10.48.39.46  Static         Yes      No
redundancy-management  1     1         10.48.39.52  Static         No       No
redundancy-port        -     untagged 169.254.39.52 Static         No       No
service-port           N/A   N/A       0.0.0.0      DHCP           No       No
virtual                N/A   N/A       1.2.3.4      Static         No       No
  vlan 81              1     81       192.168.81.46 Dynamic      No     No
  vlan 82              1     82       192.168.82.46 Dynamic      No     No
```

- Verifique o WLAN e a relação associada. O comando é **sumário wlan da mostra**.

```
(W-8540-1) >show wlan summary
```

```
Number of WLANs..... 2
WLAN ID   WLAN Profile Name / SSID   Status   Interface Name PMIPv6 Mobility
-----
1         self-anchor / self-anchor  Disabled management  none
2         Students / Students      Enabled vlan 81      none
```

```
(W-8540-1) >
```

## Troubleshooting

Use esta seção para resolver problemas de configuração.

### Procedimento de Troubleshooting

Termine estas instruções a fim pesquisar defeitos sua configuração.

1. Sibilo do controlador de WLAN ao gateway padrão que é configurado na interface roteada VLAN, e sibilo então na direção oposta. Controlador de WLAN:

```
(W-8540-1) >show wlan summary
```

```
Number of WLANs..... 2
```

WLAN ID	WLAN Profile Name / SSID	Status	Interface Name	PMIPv6	Mobility
1	self-anchor / self-anchor	Disabled	management	none	
2	<b>Students / Students</b>	<b>Enabled</b>	<b>vlan 81</b>	<b>none</b>	

```
(W-8540-1) >
```

Interface roteada VLAN:

```
(W-8540-1) >show wlan summary
```

```
Number of WLANs..... 2
```

WLAN ID	WLAN Profile Name / SSID	Status	Interface Name	PMIPv6	Mobility
1	self-anchor / self-anchor	Disabled	management	none	
2	<b>Students / Students</b>	<b>Enabled</b>	<b>vlan 81</b>	<b>none</b>	

```
(W-8540-1) >
```

2. Se os sibilos são mal sucedidos, distribua uma captura de pacote de informação/sniffer no interruptor e verifique-os a fim verificar a colocação de etiquetas apropriada VLAN. **Note:** Quando você inicia o sibilo de seu controlador a um gateway da camada 3, que esteja na mesma sub-rede como sua interface dinâmica, o controlador parece à fonte o sibilo da interface dinâmica.