

WLC 5760/3850 WebAuth feito sob encomenda com exemplo de configuração da autenticação local



ID do Documento: 117728

Atualizado em: junho 09, 2014

Contribuído por Alexander De Menezes e por Surendra BG, engenheiros de TAC da Cisco.



[Transferência PDF](#)



[Imprimir](#)

[Feedback](#)

Produtos Relacionados

- [Controladores do Wireless LAN do Cisco 5700 Series](#)
- [Wireless, LAN \(WLAN\)](#)

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de Rede](#)

[Autenticação, Autorização e Contabilidade \(AAC\).](#)

[Parâmetro-mapa](#)

[Configuração do Wireless LAN \(WLAN\)](#)

[Configuração global](#)

[Crie usuários locais](#)

[Configuração FTP para transferência de arquivo](#)

[Transferência de arquivo pela rede a piscar](#)

[Amostra Webauth_login HTML](#)

[Screenshots](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

[Cisco relacionado apoia discussões da comunidade](#)

Introdução

Este documento descreve como configurar um WebAuth feito sob encomenda com autenticação local em um controlador do Wireless LAN (WLC).

Pré-requisitos

Requisitos

Antes que você configure e personalize WebAuth, assegure a isso seu PC:

- Tem um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT em um Service Set Identifier (SSID) aberto
- Pode sibilar o gateway padrão
- Pode identificar e encontrar o Domain Name Server (DNS) (**ipconfig/todos**)
- Pode resolver nomes (com **nslookup**)
- Pode alcançar o Internet

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Uns 5760 WLC que executem o código 3.3
- Access point do peso leve do 3600 Series do Cisco Aironet
- Suplicante wireless nativo de Microsoft Windows 7

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Diagrama de Rede

Autenticação, Autorização e Contabilidade (AAC).

Está aqui a configuração para o AAA. Isto configura a autenticação e os perfis da autorização de tal maneira que os clientes que conectam são autenticados ao base de dados local WLC.

```
aaa new-model
aaa authentication login local_webauth local
aaa authorization network default local
```

```
aaa authorization credential-download default local
```

Parâmetro-mapa

Está aqui a configuração para o Parâmetro-mapa. Esta seção fornece a introspecção no como configurar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT virtual no WLC e como ajustar o tipo do parâmetro, que ajuda a especificar a reorientação URL, a página da página de login, da saída, e a página da falha. Você deve certificar-se de que o flash tem estes arquivos.

```
parameter-map type webauth global  
virtual-ip ipv4 1.1.1.1
```

```
parameter-map type webauth custom  
type webauth  
redirect on-success http://www.cisco.com  
banner text ^C CC global ip for redirect ^C  
custom-page login device flash:webauth_login.html  
custom-page success device flash:webauth_success.html  
custom-page failure device flash:webauth_failure.html  
custom-page login expired device flash:webauth_expired.html
```

Configuração do Wireless LAN (WLAN)

Está aqui a configuração para o WLAN. O WLAN é configurado para a Segurança da camada 3. Esta configuração traça a lista da autenticação a Local_webauth e assegura-se de que a autenticação esteja segurada pelos usuários líquidos locais. Isto chama a configuração de AAA que está na etapa inicial.

```
wlan webauth 1 webauth  
  
client vlan Vlanx  
no security wpa  
no security wpa akm dot1x  
  
no security wpa wpa2  
no security wpa wpa2 ciphers aes  
security web-auth  
security web-auth authentication-list local_webauth  
  
security web-auth parameter-map custom  
  
session-timeout 1800  
no shutdown
```

Configuração global

Use isto para a configuração global. Assegure-se de que você tenha o seguimento HTTP/HTTPS e de dispositivo IP permitido. Se você não permite o HTTP/HTTPS, você não obtém o página da web.

```
ip http server  
ip device tracking
```

Crie usuários locais

Use isto a fim criar usuários locais.

```
username <username> password 0 <password>
```

Configuração FTP para transferência de arquivo

Use isto para a configuração FTP para transferência de arquivo.

```
ip ftp username <username>
ip ftp password <password>
```

Transfira arquivos pela rede para piscar

Use isto a fim transferir arquivos pela rede arquivos HTML feitos sob encomenda ao flash: com comando:

```
5760# copy ftp://x.x.x.x/webauth_login.html flash:
```

Está aqui um exemplo do conteúdo flash:

```
w-5760-2#dir flash:
Directory of flash:/
64649  -rw-      1164   Oct 7 2013 04:36:23 +00:00  webauth_failure.html
64654  -rw-      2047   Oct 7 2013 13:32:38 +00:00  webauth_login.html
64655  -rw-      1208   Oct 7 2013 04:34:12 +00:00  webauth_success.html
64656  -rw-        900   Oct 7 2013 04:35:00 +00:00  webauth_expired.html
64657  -rw-     96894   Oct 7 2013 05:05:09 +00:00  web_auth_logo.png
64658  -rw-     23037   Oct 7 2013 13:17:58 +00:00  web_auth_cisco.png
64660  -rw-       2586   Oct 7 2013 13:31:27 +00:00  web_auth_aup.html
```

Amostra Webauth_login HTML

Se isto precisa alguma alteração ou personalização, você deve envolver um colaborador que conheça o HTML, que não é coberto pelo centro do auxílio de Cisco Technial.

```
w-5760-2#dir flash:
Directory of flash:/
64649  -rw-      1164   Oct 7 2013 04:36:23 +00:00  webauth_failure.html
64654  -rw-      2047   Oct 7 2013 13:32:38 +00:00  webauth_login.html
64655  -rw-      1208   Oct 7 2013 04:34:12 +00:00  webauth_success.html
64656  -rw-        900   Oct 7 2013 04:35:00 +00:00  webauth_expired.html
64657  -rw-     96894   Oct 7 2013 05:05:09 +00:00  web_auth_logo.png
64658  -rw-     23037   Oct 7 2013 13:17:58 +00:00  web_auth_cisco.png
64660  -rw-       2586   Oct 7 2013 13:31:27 +00:00  web_auth_aup.html
```

Screenshots

Estão aqui alguns screenshots do cliente:

O cliente conecta ao WLAN e é reorientado automaticamente:

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Era este documento útil? [Sim nenhum](#)

Obrigado para seu feedback.

[Abra um caso de suporte](#) (exige um [contrato de serviço Cisco](#).)

Cisco relacionado apoia discussões da comunidade

[Cisco apoia a comunidade](#) é um fórum para que você faça e responda a perguntas, sugestões da parte, e colabora com seus pares.

Refira [convenções dos dicas técnicas da Cisco](#) para obter informações sobre as convenções usadas neste documento.

Atualizado em: junho 09, 2014

ID do Documento: 117728