

Сбой питания TelePresence EX90

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Проверьте статус источника питания](#)

Введение

Этот документ описывает, как определить сбой питания для системы TelePresence EX90.

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на CTS-EX90-K9.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Проверьте статус источника питания

Отказавший источник питания мог бы быть причиной системы TelePresence EX90, которая не в состоянии включаться.

С системой EX90, связанной с источником питания и источником питания, связанным с питанием, обращают внимание на цвет Вовлеченного источник питания. Если источник питания обычно работает, он имеет синий светодиод как показано в этом образе:



Если источник питания отказал, источнику питания не осветили синий светодиод как показано в этом образе:

