

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Общие сведения](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

[Преобразуйте конфигурацию](#)

[Конфигурация IOS](#)

[Конфигурация ASR 9000 для межсудьбы \(магистральный порт\) TenGigabitEthernet 13/3](#)

[Аналогичные команды](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает, как преобразовать конфигурацию Cisco IOS® Layer 2 switching в конфигурацию Виртуальной частной сети уровня 2 (L2VPN) Cisco IOS XR.

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Этот документ не ограничен определенным программным обеспечением, но ограничен Объединенным маршрутизатором услуг (ASR) серии 9000 связанные версии аппаратного обеспечения, которые используют модель Виртуального канала Ethernet (EVC) для настройки L2VPN. Маршрутизаторы ASR серии 9000 используют модель EVC, в то время как маршрутизаторы системы маршрутизации Cisco операторского класса, которые выполняют Cisco IOS XR, не делают.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Общие сведения

ASR маршрутизатор серии 9000 не придерживается модели IEEE Уровня 2 (L2) конфигурация, прежде всего **802.1Q** и **802.1AD**. Вместо этого это использует модель EVC. Модель EVC позволяет Cisco IOS XR усиливать текущие теги VLAN **802.1Q** по-новому. Традиционно, тег VLAN определяет классификацию, VLAN, передачу, и какую таблицу ассоциативно-запоминающего устройства (CAM) использовать для выполнения поиска MAC-адреса. С моделью EVC это понятие разъединено для разрешения большей гибкости и более высокого масштаба. Модель EVC устраняет ограничение Cisco IOS 4,096 максимумов VLAN.

EVC использует эти составляющий компоненты:

- **Точка потока Ethernet (EFP)** - EFP является локальным подчиненным интерфейс L2, который используется для классификации трафика под медосмотром или групповым интерфейсом.
- **EVC** - EVC является сквозным представлением единственного экземпляра L2. EFP определен как оконечная точка EVC в узле. Поскольку множественный EVCs может пройти через один физический интерфейс, основная цель конфигурации EFP должна распознать трафик, который принадлежит определенному EVC на том интерфейсе и применять поведение при перенаправлении и функции, определенные для этого EVC.
- **Домен моста (BD)** - BD является широковещательным доменом Ethernet, внутренним к устройству. BD позволяет вам разъединить VLAN от широковещательного домена. BD имеет сопоставления один ко многим с EFPs: все EFPs в узле для определенного EVC сгруппированы с использованием BD. Если EFPs принадлежат тому же BD и имеют тот же номер BD, то EFPs получают трафик, даже если у них есть другие номера виртуальной локальной сети (VLAN).

Проблема

Cisco IOS XR на ASR маршрутизаторы серии 9000 использует модель Виртуального канала Ethernet (EVC). Модель EVC не имеет понятия транков, интерфейсов виртуальной локальной сети (VLAN) или коммутируемого виртуального интерфейса (SVI). Транки, Интерфейсы виртуальной локальной сети (VLAN) и SVI от Cisco IOS должны быть преобразованы в конфигурации Cisco IOS XR через подчиненные интерфейсы, BD L2VPN и Виртуальные интерфейсы моста (BVI). Модель EVC могла бы быть в новинку для некоторых пользователей Cisco IOS, когда они сначала мигрируют на Cisco IOS XR.

Решение

Конфигурация на Cisco IOS XR состоит из трех шагов:

1. Создайте EFP через конфигурацию интерфейса или подчиненного интерфейса с **опцией I2transport**, которая представляет VLAN.

2. Создайте BD для группировки EFPs.

3. Когда Уровень 3 (L3), SVI необходимы, настройте через **interface BVI** в Cisco IOS XR, вместо **interface vlan** в Cisco IOS, для обеспечения основных функций L3 для интерфейсов L2, которые принадлежат BD.

Примечание: Интерфейсы BVI не поддерживают теги VLAN; таким образом для BVI для обработки входного трафика на EFP тег VLAN должен быть вытолкан на входе и прибавлен выход. Это завершено с командой **перезаписи**.

Преобразуйте конфигурацию

Данный пример иллюстрирует, как преобразовать конфигурацию от Cisco IOS до Cisco IOS XR.

Конфигурация IOS

Создайте интерфейс EFP. Cisco IOS XR внедряет структурированный CLI для EFP и конфигурации EVC. Для настройки EFP используйте эти команды настройки интерфейса:

- **команда l2transport** - Эта команда определяет подинтерфейс, физический порт или интерфейс родителя порта связки (bundle) как EFP.
- **команда encapsulation** - Эта команда используется для определения критериев соответствия VLAN.
- **команда перезаписи** - Эта команда используется для определения критериев перезаписи тега VLAN.

Конфигурация ASR 9000 для межсудьбы (магистральный порт) TenGigabitEthernet 13/3

Для добавления собственного VLAN 1, не помечают трафик, и для создания подчиненного интерфейса l2transport с dot1q без меток инкапсуляция. Используйте **encapsulation dot1q без меток** команда под интерфейсом l2transport или подчиненным интерфейсом, если порт связан с портом, настраивают для доступа к порту коммутатора в устройстве IOS.

Например:

После того, как EFP создан, интерфейс BVI может быть создан и добавлен к BD. Интерфейс BVI используется для размещения interface VLAN в Cisco IOS.

Номер интерфейса BVI должен не обязательно совпасть с идентификатором VLAN. То же истинно для количества подинтерфейса транспортных интерфейсов L2. Однако для ясности в данном примере, номер BVI совпадает с меткой **dot1q**, а также номером подинтерфейса EFP.

В данном примере BD L2VPN создан для мостового соединения EFPs и BVI вместе:

Группа мостов (BG) является нефункциональной иерархией конфигурации, которая связывает несколько BD в части той же функциональной группы. Это функционирует как создание множественных отдельных групп с их доменами, делает, в противоположность одной группе с составными доменами.

Аналогичные команды

Эта таблица приводит другие команды, доступные в Cisco IOS и аналогичных командах в Cisco IOS XR, настроенном под BD:

IOS	IOS XR
switchport block unicast}	затопление одноадресного одноадресного отключает
switchport port-security maximum	предельный максимум Mac (располагаются 5-512000),
switchport port-security violation	предельное действие Mac (лавинная рассылка, без лавинных рассылок, завершение) предельное уведомление Mac (оба, ни один, trap-сообщение)
перемещение Mac mac address-table notification	Потребность настроить придерживающееся: Mac безопасное действие ни один Mac безопасная регистрация
switchport port-security mac-address	взаимодействуйте x предел Mac Max. у H.H.H статического MAC - адреса

Дополнительные сведения

- [ASR Cisco модель Ethernet носителя маршрутизаторов серии 9000](#)
- [Интерфейсы виртуальной локальной сети \(VLAN\) 802.1Q Настройки на ASR Cisco маршрутизатор серии 9000](#)
- [Реализация многоточечных сервисов уровня 2](#)
- [Понимание Виртуальных каналов Ethernet \(EVC\)](#)
- [ASR9000/XR: Миграция от IOS до IOS-XR стартовое руководство](#)
- [Гибкое соответствие VLAN, EVC, перезапись ТЕГА VLAN, IRB/BVI и определение сервисы L2](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)