

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Ожидаемые выходные данные для других условий перезагрузки](#)

[Перезагрузка от ОС \(vSphere 5.0\)](#)

[Цикл включения и выключения питания от интерфейса пользователя CIMC](#)

[Выключитесь от интерфейса пользователя CIMC](#)

[Включитесь от интерфейса пользователя CIMC](#)

[Кнопка питания на передней стороне сервера \(ВЫКЛЮЧЕНО\)](#)

[Кнопка питания на передней стороне сервера \(ON \(включено\)\)](#)

Введение

Этот документ предоставляет выходные данные от/var/log/messages (также найденный в Встроенная Регистрация отказов (OBFL) журнал) для C210-M2, который изображает ожидаемые выходные данные во время других условий перезагрузки. При устранении проблем системы Cisco UCS (UCS) проблемы при загрузке сервера Серии С одно место для начала является журналами OBFL и/var/log/messages. Эти журналы расположены в файлах технической поддержки.

Предварительные условия

Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- VMware vSphere 5.0
- Интегрированный контроллер управления Cisco (CIMC)

Используемые компоненты

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Ожидаемые выходные данные для других условий перезагрузки

Перезагрузка от ОС (vSphere 5.0)

Примечания:

- Только начальная загрузка ОС не распечатывает выходные данные "do_power".
Можно использовать этот факт, чтобы быстро определить, загрузился ли сервер к ОС.
- Только ОС загружает печать [Высоковольтный Режим] переходы.

Цикл включения и выключения питания от интерфейса пользователя CIMC

Выключитесь от интерфейса пользователя CIMC

Включитесь от интерфейса пользователя CIMC

Кнопка питания на передней стороне сервера (ВЫКЛЮЧЕНО)

Кнопка питания на передней стороне сервера (ON (включено))