

执行在一个8831系列IP电话重置的一硬出厂

简介

在一个Cisco 8831系列IP电话描述如何执行一硬出厂重置的本文，重置所有电话的网络和安全设置。

重置IP电话

有您能使用为了重置Cisco IP电话的两个方法：出厂重置和硬出厂重置。

出厂重置

为了执行出厂重置，请连接对**Apps > Admin设置>被重置的设置**。选择这些选项之一为了重置电话到工厂默认设置：

- 所有
- 网络
- 安全

硬出厂重置

如果出厂重置在前面的部分描述的方法不是可能，则硬重启可以尝试为了取得相同的结果。然而，此方法直接地重置所有设置和不提供选项重置仅网络或安全设置。

完成这些步骤为了执行电话的硬出厂重置：

步骤1.拔掉从电话的后部的以太网电缆为了停电电话。

Note:如果电话通过功率砖供给动力，然后功率它通过功率砖。

步骤2.在电话的前面按并且拿着麦克风(MIC)如镜像所显示，按钮。



步骤3.继续拥有MIC按钮和权力在电话(请接通以太网电缆或功率砖)。当在左边电话的，和后部时位于的灯从绿色变成红色，如镜像所显示，请发布MIC按钮。



步骤4.按并且拿着MIC按钮大约五秒，然后发布它。灯应该两次闪烁红灯。

步骤5.按并且拿着MIC按钮。在大约五秒之后，灯应该开始连续闪烁红色，确认电话的出厂重置。

点击此视频为了查看程序：