

SPA921的初始配置

目录

[简介](#)

[如何配置在线服务服务供应商的SPA921系列电话？有没有示例？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

Q. 如何配置在线服务服务供应商的SPA921系列电话？有没有示例？

注意： 这是注册您的SPA921电话示例对FreeWorld拨号。配置设置也许根据您的VoIP供应商的需求变化。

如果要配置您的SPA921系列电话到FreeWorld拨号，您需要执行三个步骤：

1. VoIP帐户的注册
2. 访问SPA921网页用户界面
3. 配置VoIP的SPA921电话

1. **VoIP帐户的注册**去[FreeWorld拨号](#)注册站点为一个自由VoIP帐户签字。
2. **访问SPA921网页用户界面** 检查您的SPA921 IP地址。启动您的浏览器，并且在地址字段的类型[http://IP_Address_of_your_SPA921](#)然后按回车。您当前准备配置VoIP的SPA921。**注意**：如果Web接口要求输入用户名和密码，这意味着设备被您的供应商锁定。请与您的协助的各自VoIP供应商联系。
3. **配置VoIP的SPA921电话** 去Admin洛金然后提前，点击Ext 1选项卡。为了得到连接对前转您必须输入您前转编号和密码，您在他们的网站的注册以后将接收与这些标准配置设置一起：单击**提交所有更改**，然后检查Info选项的注册状态在EXT 1状态下。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)