

在在SPA9000后SPA962上的页组

目录

[简介](#)

[SPA-962的I Configure页组在SPA-9000后？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. SPA-962的I Configure页组在SPA-9000后？

A.

注意：在执行此条款前，请确保使用他们对应的分机号，所有IP电话注册对SPA-9000，并且能做和收到呼叫本地。

步骤 1：

访问 SPA-962 基于网络的设置页。通过LCD验证IP地址。点击 **Menu 按钮**，然后按 9。它应该显示您DHCP IP地址。打开浏览器并且键入IP地址。

步骤 2：

点击 **Admin Login**，然后点击 **advanced**。

注意：默认情况下SPA962没有用户名和密码。如果系统要求您提供用户名和密码，则意味着SPA962 已锁定。您需要向您的VoIP供应商验证这些。

步骤 3：

去每个IP电话User选项在网络的并且输入词“pagegroup”在快速拨号领域，并且命中数提交所有更改。

注意：IP电话有的此设置可以当前启动组页本地到在网络的所有IP电话通过拨号(#)密钥(2)跟随的对应的快速拨号号码。SPA-962电话的pagegroup功能设计运作与仅SPA-9000。没有将研究第三方IP/PBX系统的保证。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)