

# 如何用SPA9xx电话转移呼叫

## Contents

[Introduction](#)

[如何转移呼叫用SPA9xx电话？](#)

[Related Information](#)

## Introduction

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Refer to [Cisco Technical Tips Conventions](#) for more information on document conventions.

### Q. 如何转移呼叫用SPA9xx电话？

A. 有两种方式从SPA9xx电话转移呼叫到另一个电话或扩展名：出席的呼叫转移或盲目的呼叫转移。

#### 出席的呼叫转移

出席的呼叫转移允许用户转交呼叫第三方在与第三方的一讨论以后。进行出席的呼叫转移：

1. 在激活的呼叫内，请按\***xfer**软键暂挂中发出当前呼叫。
2. 按line键的空闲。
3. 拨打在最近被触发的线路的转移目标号码。
4. 当目标被回答时，与目标请讲话，再然后按\***xfer**软键完成转移。

#### 盲式传送

盲目的呼叫转移允许用户转交呼叫第三方，不用需要与第三方谈话。进行盲目的呼叫转移：

1. 在激活的呼叫内，请按\***xfer**软键暂挂中发出当前呼叫。
2. 按line键的空闲。
3. 拨打在最近被触发的线路的转移目标号码。
4. 当目标敲响时，再请按\***xfer**软键完成转移，不用需要与目标讲话。

#### 处理多次呼叫

当一个或更多呼叫出现暂挂时，请执行这些步骤：

1. 发起在line键的空闲的一次呼叫。
2. 当呼叫或者环或被连接，按line键时的\***xferLx**。如果仅其他一次呼叫暂挂，激活的呼叫暂挂中被连接到呼叫。否则，提示用户选择line键到哪些转移呼叫。 **Note:** \*，除非所有线路是繁忙的，请勿使用**bxfer**机制。

## Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)