

# 具有一个CSM的防火墙负载均衡配置示例

## Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[Configure](#)

[Network Diagram](#)

[配置](#)

[Verify](#)

[Troubleshoot](#)

[Related Information](#)

## [Introduction](#)

本文为设置只使用一个内容交换模块(CSM)的Firewall Load Balancing (FWLB)提供一个配置示例。FWLB要求防火墙组群被负载均衡器包围。这是为了保证单个会话的入站和出站流量被负载被均衡到同一个防火墙。当使用一个CSM时，您能使用同一个模块做两个负载均衡器的工作。本文介绍您如何实现。

## [Prerequisites](#)

### [Requirements](#)

There are no specific requirements for this document.

### [Components Used](#)

本档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行版本3.x的CSM

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

### [Conventions](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## Configure

在此部分，向您介绍信息配置FWLB的CSM正如本文所描述。

**Note:** 要查找本文档所用命令的其他信息，请使用[命令查找工具](#) ( [仅限注册用户](#) )。

## Network Diagram

本文档使用以下网络设置：

