

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[硬件错误汇总](#)

[卡错误示例](#)

[相关信息](#)

简介

当异常情况出现时，Cisco广域网交换卡和模块记录错误代码。交换机卡错误表示给用户由在底部的一个“CD”符号的交换机命令行界面(CLI)屏幕。如果发出`dspcderrors`命令，错误列表显示。这些错误根据访问级别被提交。

此列表是IPX网络中继卡(NTC)硬件错误的一参考被提交至Stratacom级别。StrataCom级别错误只服务有意义。一些用户看不到列出的所有错误。

这些是在NTC能发生在IPX或在网络中继模块的硬件错误代码(NTM和NTM-B)在IGX，当您发出`dspcderrs<slot>`命令时。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

硬件错误汇总

卡错误示例

此示例显示NTM的OB卡错误在slot 5 :

使用dspcderrs命令	
IGX	StrataCom IGX16 9.1.xx Feb. 11 2000 10:37 EDT
NTM in Slot 5 :	427891 Rev FHH-----
-----Failure Type:	Hardware ErrorFailure Time: Feb.
11 2000 10:02:54 EDT	Hardware Error Event:0B FD 06 96 01
24 02Error Fcode: FD	Failure Type: InternalProcessor
Number: 01	This Command: dspcderrs 5

这是“ADMIN Deframer我F任务事件片段timeout”-0B x 06 96 01 24 02。

相关信息

- [广域网交换产品新的名称和颜色指南](#)
- [下载-广域网交换软件\(注册用户\)](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)