

# 由同时访问路由器 NVRAM 引起的问题

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[同时访问 NVRAM 引起的问题](#)

[解决方案](#)

[%%SYS-4-NV\\_BLOCK\\_INITFAIL : 无法初始化 NVRAM 的几何结构](#)

[相关信息](#)

## 简介

当有对a的同时存取非易失性RAM路由器和如何解决这些问题时，本文讨论遇到的问题。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 同时访问 NVRAM 引起的问题

同时访问路由器的 NVRAM 时，可能会遇到以下两种错误：

- 使用 `show startup-config` 命令显示 NVRAM 的内容时：`Router#show startup-config Using 5524 out of 129016 bytes %Error opening nvram:/startup-config (Device or resource busy)`
- 使用 `copy running-config startup-config` 命令保存 NVRAM 的配置时：`Router#copy running-`

```
config startup-config Destination filename [startup-config]? startup-config file open failed
(Device or resource busy)
```

## 解决方案

此处提供了一种分步方法，可帮助您解决本文档中介绍的问题：

1. 输入 **show users** 命令，以便确定连接到路由器的用户数量。Router#`show users` Line User Host(s) Idle Location 0 con 0 user1 idle 00:00:14 \* 2 vty 0 user2 idle 00:00:00 64.104.207.114 如输出所示，还有另一位用户通过控制台连接到路由器。线路 2 vty 0 旁边的“\*”表明了用于此会话的线路。如果用户数超过两个，请将“\*”线路之外的其他所有线路都清除。该线路上的用户此时已经进入 NVRAM 并已将其锁定。
2. 要清除其他用户连接的线路并释放 NVRAM，请发出 **clear line** 命令。Router#`clear line 0` [confirm] [OK]
3. 再发出 **show users** 命令为了验证。Router#`show users` Line User Host(s) Idle Location \* 2 vty 0 user2 idle 00:00:00 64.104.207.114 根据输出显示，此次会话期间，仅有一位用户正连接到路由器。

现在可以访问 NVRAM 了，您可以发出 **show startup-config** 和 **copy running-config startup-config** 命令并且不会再遇到任何问题。

```
Router#show startup-config Using 5524 out of 129016 bytes ! version 12.1 service timestamps
debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption
Router#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building
configuration... [OK] Router#
```

## %%SYS-4-NV\_BLOCK\_INITFAIL : 无法初始化 NVRAM 的几何结构

%%SYS-4-NV\_BLOCK\_INITFAIL : 当在NVRAM的可用空间比2K，是较少nvrasm错误消息出现。

临时解决方案是使用 **write erase** 命令（格式化 NVRAM），然后发出 **write memory** 命令。另一种方案是发出 **service compress-config** 命令。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)