

对路由器NVRAM的同时存取引起的问题

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[同时访问 NVRAM 引起的问题](#)

[解决方案](#)

[%%SYS-4-NV_BLOCK_INITFAIL : 无法初始化 NVRAM 的几何结构](#)

[Related Information](#)

[Introduction](#)

当有对a的同时存取非易失性RAM路由器和如何解决这些问题时，本文讨论遇到的问题。

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

There are no specific requirements for this document.

[Components Used](#)

This document is not restricted to specific software and hardware versions.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Conventions](#)

Refer to [Cisco Technical Tips Conventions](#) for more information on document conventions.

[同时访问 NVRAM 引起的问题](#)

同时访问路由器的 NVRAM 时，可能会遇到以下两种错误：

- 使用 `show startup-config` 命令显示 NVRAM 的内容时：
Router#`show startup-config`

Using 5524 out of 129016 bytes

%Error opening nvram:/startup-config (Device or resource busy)

- 使用 **copy running-config startup-config** 命令保存 NVRAM 的配置时：

```
Router#copy running-config startup-config
```

```
Destination filename [startup-config]?
```

```
startup-config file open failed (Device or resource busy)
```

解决方案

此处提供了一种分步方法，可帮助您解决本文档中介绍的问题：

1. 输入 **show users** 命令，以便确定连接到路由器的用户数量。

```
Router#show users
```

Line	User	Host(s)	Idle	Location
0 con 0	user1	idle	00:00:14	
* 2 vty 0	user2	idle	00:00:00	64.104.207.114

如输出所示，还有另一位用户通过控制台连接到路由器。线路 2 vty 0 旁边的“*”表明了用于此会话的线路。如果用户数超过两个，请将“*”线路之外的其他所有线路都清除。该线路上的用户此时已经进入 NVRAM 并已将其锁定。

2. 要清除其他用户连接的线路并释放 NVRAM，请发出 **clear line** 命令。

```
Router#clear line 0
```

```
[confirm]
```

```
[OK]
```

3. 再发出 **show users** 命令为了验证。

```
Router#show users
```

Line	User	Host(s)	Idle	Location
* 2 vty 0	user2	idle	00:00:00	64.104.207.114

根据输出显示，此次会话期间，仅有一位用户正连接到路由器。

现在可以访问 NVRAM 了，您可以发出 **show startup-config** 和 **copy running-config startup-config** 命令并且不会再遇到任何问题。

```
Router#show startup-config
```

```
Using 5524 out of 129016 bytes
```

```
!
```

```
version 12.1
```

```
service timestamps debug datetime msec
```

```
service timestamps log datetime msec
```

```
no service password-encryption
```

```
Router#copy running-config startup-config
```

```
Destination filename [startup-config]?
```

```
Building configuration...
```

```
[OK]
```

```
Router#
```

%%SYS-4-NV_BLOCK_INITFAIL : 无法初始化 NVRAM 的几何结构

%%SYS-4-NV_BLOCK_INITFAIL：当在 NVRAM 的空闲空间比 2K，是较少 nvram 错误信息出现。

临时解决方案是使用 **write erase** 命令（格式化 NVRAM），然后发出 **write memory** 命令。另一种方案是发出 **service compress-config** 命令。

Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)