

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[转换配置](#)

[IOS配置](#)

[Interfate的TenGigabitEthernet 13/3 \(中继端口\) ASR 9000配置](#)

[等效命令](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述如何转换Cisco IOS第二层交换配置到Cisco IOS XR Layer2虚拟专用网络(L2VPN)配置。

[先决条件](#)

[要求](#)

本文档没有任何特定的要求。

[使用的组件](#)

本文没有限制对特定软件，然而限制对使用以太网虚拟电路的9000系列聚集的服务路由器(ASR)有关的硬件版本(EVC)型号为了配置L2VPN。ASR 9000系列路由器使用EVC型号，而载波运行Cisco IOS XR的路由系统(CRS)路由器不。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

ASR 9000系列路由器值得注意地不跟随IEEE型号Layer2 (L2)配置，**802.1Q**和**802.1AD**。反而它使用EVC型号。EVC型号允许Cisco IOS XR有效利用当前**802.1Q** VLAN标记用一个新的方式。传统上，VLAN标记定义了分类，VLAN，转发，并且使用的内容可寻址内存(CAM)表为了执行MAC地址查找。使用EVC型号，此概念被分离为了准许更多灵活性和更加高的缩放。EVC型号排除最大

4,096的VLAN的Cisco IOS限制。

EVC使用这些构建模块：

- **以太网流点(EFP)** - EFP是使用为了分类流量在物理下的L2逻辑子接口或捆绑接口。
- **EVC** - EVC是L2单个实例的一端到端表示。EFP定义作为EVC的终端在节点内的。由于多个EVCs能穿过一个物理接口，EFP配置的主要目的将认可属于在该接口的特定EVC的流量和应用转发动作和特定功能对那EVC。
- **网桥域(BD)** - BD是以太网广播域内部对设备。BD使您分离从广播域的VLAN。BD有一对多的映射用EFPs：所有在一个节点的EFPs特定的EVC分组与使用BD。如果EFPs属于同样BD并且有同一个BD编号，则EFPs接收流量，即使他们有不同的VLAN号。

问题

在ASR 9000系列路由器的Cisco IOS XR使用以太网虚拟电路(EVC)型号。EVC型号没有中继、VLAN接口或者Switch Virtual Interface (SVI)的概念。必须转换中继、VLAN接口和SVIs从Cisco IOS到Cisco IOS XR配置通过sub-interface、L2VPN BDs和网桥虚拟接口(BVI)。当他们首先移植到Cisco IOS XR时，EVC型号也许新建对一些Cisco IOS用户。

解决方案

在Cisco IOS XR的配置包括三个步骤：

1. 通过一接口或sub-interface的配置创建EFP与I2transport选项，代表VLAN。
2. 创建BD为了分组EFPs。
3. 当第3层(L3)时SVIs是需要的，请通过在Cisco IOS XR的接口BVI配置，而不是在Cisco IOS的接口VLAN，为了为属于BD的L2接口提供基本L3功能。

注意：BVI接口不支持VLAN标记;如此为了BVI能处理在EFP的入口流量，在入口在出口必须弹出和添加VLAN标记。这用**重写**命令完成。

转换配置

此示例说明如何转换一配置从Cisco IOS到Cisco IOS XR。

IOS配置

创建EFP接口。Cisco IOS XR实现EFP和EVC配置的结构CLI。为了配置EFP，请使用这些接口配置命令：

- **I2transport命令**-此命令识别子接口、物理端口或者套件波尔特parent接口作为EFP。

- **encapsulation命令**-此命令用于为了指定VLAN匹配标准。
- **重写命令**-此命令用于为了指定VLAN标记重写标准。

Interfate的TenGigabitEthernet 13/3 (中继端口) ASR 9000配置

为了添加本地VLAN 1， untag流量和创建与dot1q无标记封装的I2transport sub-interface。请使用 **encapsulation dot1q无标记命令**在I2transport接口下或sub-interface，如果端口连接对端口为在IOS设备的交换端口访问配置。

示例如下：

在EFP创建后， BVI接口可以创建和被添加到BD。 BVI接口用于为了适应在Cisco IOS的接口VLAN。

BVI接口编号不一定需要匹配VLAN标识符。同样真实对L2传输接口的子接口号。然而，为了清晰在本例中， BVI编号匹配dot1q标记以及EFP子接口号。

在本例中， I2-vpn BD创建为了一起桥接EFPs和BVI：

网桥组(BG)是配合几BDs同一个功能组的一部分的一不运行的配置层级。它作用正建立有他们的域的广泛单个组，与有多个域的一组相对。

等效命令

此表列出在Cisco IOS的其他可以使用的命令和在Cisco IOS XR的等效命令配置在BD下：

IOS

switchport block单播}
 switchport port-security maximum
 switchport端口安全违规
 MAC地址表通知MAC移动
 switchport port-security mac-address

IOS XP

充斥未知单播禁用
 mac限制最大数量(范围5-512000)
 mac限制操作(充斥、NO-充斥，关闭) mac限制通知(两个，无，陷阱
 需要配置以下：mac安全操作无mac安全记录日志
 接口x mac限制最大y静态MAC地址H.H.H

相关信息

- [Cisco ASR 9000系列路由器载波以太网型号](#)
- [配置在Cisco ASR 9000系列路由器的802.1Q VLAN接口](#)
- [实现多点Layer2服务](#)
- [了解以太网虚拟电路\(EVC\)](#)
- [ASR9000/XR：移植从IOS到IOS-XR一个开始的指南](#)
- [灵活VLAN匹配， EVC， VLAN标记重写， IRB/BVI和定义L2服务](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)