

配置在RV110W的端口镜像

目标

端口镜像通过发送所有流入和流出的信息包的复制监控网络流量从一个端口到监控端口。


本文目标将显示您如何反映在RV110W的端口。

可适用的设备

•RV110W

端口镜像

第 1 步：在GUI中请选择**管理>Diagnostics >端口镜像**。



Port	Mirror Source
0 (WAN Port)	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>

Mirror Port: 1

Save Cancel

Step 2.检查从镜像配置表的镜像来源列将被反映端口的复选框。

步骤3.选择将是**从镜像端口**下拉列表的镜像的端口。

Port Mirroring

Mirror Configuration

Port	Mirror Source
0 (WAN Port)	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>

Mirror Port 1 ▾

- 1
- 2
- 3
- 4

步骤4. 点击“Save”。