

RV016, RV042, RV042G, RV082 VPN, DHCP

☞

... DHCP ... IP ...

RV016, RV042, RV042G, RV082
VPN, DHCP

☞

- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

☞

4.2.2.08

DHCP

DHCP Status

DHCP Status		
	IPv4	IPv6
DHCP Server :	192.168.1.1	fc00::1
Dynamic IP Used :	0	1
Static IP Used :	0	---
DHCP Available :	29	127
Total :	29	128

IPv4, IPv6, DHCP Status

- DHCP
- DHCP
- DHCP

· DHCP server

· DHCP server configuration

· Total - DHCP server configuration

Client Table

IPv4 IPv6

Client Host Name	Rule Name	IP Address	MAC Address	Client Lease Time	Delete
new-host1		192.168.1.100	XXXXXXXXXX	3 Minutes, 25 Seconds	

Refresh

Client

Table - DHCP server configuration

· DHCP server configuration

· IP address configuration

· MAC address configuration

· DHCP server configuration

· DHCP server configuration

· DHCP server configuration

· DHCP server configuration

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。