配置SPA122的VPN直通设置

目标

如果ATA（模拟电话适配器）后面有设备需要独立设置IPsec隧道，则通常使用VPN直通功能。该页面允许您让Internet协议安全(IPSec)、点对点隧道协议(PPTP)和第2层隧道协议(L2TP)通过设备上的防火墙。

本文的目的是在SPA122 VoIP设备上配置VPN直通设置。

适用设备

·SPA122

软件版本

•v1.1.0

配置VPN直通

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择**Network Setup > Advanced Settings > VPN Passthrough**。“VPN*直通*”页打开：



步骤2. Internet*协议安全*(IPSec)通过身份验证和加密提供安全的IP通信。要允许IPSec隧道通过ATA，默认情况下会启用IPSec直通。要禁用IPSec直通，请单击**Disabled**单选按钮。



步骤3.*点对点隧道协*议(PPTP)是用于通过IP网络启用VPN会话的方法。要允许PPTP隧道通过ATA，默认情况下会启用PPTP直通。要禁用PPTP直通，请单击“已禁**用”**单选按钮。

步骤4.*第2层隧道协*议(L2TP)是用于支持虚拟专用网络(VPN)的隧道协议。 它本身不提供任何加密或机密性；它依赖于在隧道内传递的加密协议来提供隐私。要允许L2TP隧道通过ATA，默认情况下会启用L2TP直通。要禁用L2TP直通，请单击**Disabled**单选按钮。



步骤5.单击“提**交”**。更改保存并更新设备。

注意：如果管理员禁用直通，将阻止VPN客户端连接到您的网络。