

启用在SPA2100上的广域网Web服务器

目录

[简介](#)

[如何启用在SPA2100的广域网Web服务器？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. [如何启用在SPA2100的广域网Web服务器？](#)

A.

有两种方式启用在SPA2100的广域网Web服务器。这可能执行通过SPA2100基于Web的接口或通过交互语音应答(IVR)菜单。

启用广域网Web服务器通过SPA2100基于Web的接口

步骤 1：

访问SPA2100基于Web的接口。对于说明，单击？[此处](#)。

步骤 2：

当SPA2100基于Web的接口出现时，请点击Admin在上面的右边的页然后**提前**的洛金。

注意：对SPA2100 Admin洛金先进的页的访问不要求密码。由于安全原因SPA2100通过VoIP供应商获取的单元，然而，通常是使用密码。这将拒绝对Admin洛金的访问并且拒绝应用的更改对现有语音配置。如果单元从分销商采购，可以恢复到默认设置通过使用IVR重置的出厂。对于IVR说明，单击？[此处](#)。

步骤3：？

去WAN设置，正在寻找**远程管理**，并且集启用广域网Web服务器**对是**。

步骤 4：

单击？。

启用广域网Web服务器通过SPA2100交互语音应答(IVR)

步骤1：？

拨号在模拟电话的****201#连接对SPA2100。

步骤 2：

输入"1"启用或"0"禁用功能。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)