

CUCM IP地址崔凡吉莱

简介

本文描述如何更改Cisco Unified Communications Manager (CUCM)发行商的IP地址。

[先决条件](#)

[要求](#)

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CUCM版本7.1+至8.6.2
- 没有域名系统(DNS)配置

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

更改IP地址的步骤

注意：参考[CUCM 9.x+和榆木-许可证升级和安装](#)条款欲知更多信息。

1. 访问通信管理器(CM)管理网页。请使用下拉菜单为了选择**System > Server**。
2. 点击**Find**按钮并且选择发行商。
3. 输入在**主机名/IP地址**字段的新的IP地址。
4. 点击OK键并且等待页刷新。
5. 导航对新的**GW>**的CLI和回车**集合网络网关< IP地址在admin**提示符。
6. 进行重新启动和重新启动如所需求，当提示。
7. 导航对CLI和回车**集合网络IP eth0 <New IP地址> <New子网掩码>**在admin提示符。
8. 进行重新启动和重新启动如所需求，当提示。
9. 等大约15到20分钟为了恢复的一切能重新启动和。
10. 登陆对CLI和控制台GUI用新的IP地址。
11. 输入在CLI窗口的**show network****集群**并且验证新的地址是列出的。

12. 打开**Unified报告工具**并且请使用**Unified CM数据库状态**菜单项为了验证设置。保证您单击每次**生成新报告**您使用此页。
13. 验证新的IP地址看来到处它应该为了保证IP地址更改是成功的。