

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[语音质量概述](#)

[测量语音质量](#)

[ITU G.113 概述](#)

[用 CVM 和 Telemate 管理语音质量](#)

[限制](#)

[网关配置](#)

[CVM 和 Telemate 体系结构](#)

[Telemate 目录](#)

[报告](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述使用Cisco语音管理器和Telemate管理在VoIP网络的语音质量。所有内容根据真实世界IP电话实施。本文着重产品的应用程序而不是使用产品。您应该已经熟悉CVM和Telemate和访问需要的产品文档。请参阅[相关信息](#)