

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[产品号](#)

[功能](#)

[不支持的特性](#)

[配置](#)

[平台支持](#)


[已知问题](#)

[应用程序](#)

[相关信息](#)

简介

ISDN语音接口卡 (如VIC-2BRI-S/T-TE) 直接与公用交换电话网 (PSTN) 专用分支交换机 (PBX) 和专用接入分支交换机 (PABX) 连接，支持on-premise 和 off-premise的连接。



先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档讨论下列 ISDN BRI VIC :

- VIC-2BRI-S/T-TE
- VIC-2BRI-NT/TE
- VIC2-2BRI-NT/TE

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

产品号

产品号	说明
VIC-2BRI-S/T-TE	双端口ISDN BRI语音接口卡，S/T接口，终端设备(TE)
VIC-2BRI-NT/TE	双端口ISDN BRI语音接口卡，S/T接口，网络终端(NT)或终端设备TE
VIC2-2BRI-NT/TE	双端口 ISDN BRI VIC、S/T 接口、NT 或 TE

功能

这张表中列出了ISDN BRI VIC支持的特性：

功能	说明
语音端口	两个ISDN BRI，共4个B信道，因而每VIC支持4个语音呼叫
ISDN接口	ISDN BRI S/T RJ-45
连接	VIC-2BRI-S/T-TE?Provides TE ISDN接口。连接到电话公司中心局交换机或提供NT的PBX。你不能够连接ISDN电话或传真机到这个VIC上（这需要NT实现）。 VIC-2BRI-NT/TE?Provides TE或NT。 VIC2-2BRI-NT/TE?Provides TE或NT。以场外连接（ISDN语音 BRI）方式作为网络端或用户端连接到 PBX 或按键系统。支持灵活的第 2 层 (L2) 和第 3 层 (L3) 配置（正在申请专利）。
ISDN交换机类型	支持所有Cisco IOS(r) ISDN BRI交换机型号

VIC2-2BRI-NT/TE 是新一代语音接口卡，它对类似功能的旧卡进行了硬件更新，并解决了制造组件问题。这些 BRI 卡还引入了新的功能（减少了所需库存单位 (SKU) 的数量）。

NM-HD-1V、NM-HD-2V 和 NM-HD-2VE 支持 VIC2-2BRI-NT/TE，而 NM-1V/2V 当前则支持 VIC-2BRI-S/T-TE 和 VIC-2BRI-NT/TE。

不支持的特性

下面是 ISDN BRI VIC 不支持的功能的列表：

- ISDN附加服务
- B信道上的数据呼叫
- 第4组 (ISDN数字传真)
- ISDN D信道上的呼叫
- 当您结合与NM-1V使用VIC-2BRI-S/T-TE时，您只能拨打2个呼叫。第二个BRI端口将被关闭。
- 当您结合NM-2V使用VIC-2BRI-S/T-TE时，你能够拨打4个呼叫。如果第二个插槽中还有另外一个VIC，则VIC-2BRI-S/T-TE上的第二个BRI端口将被关闭。
- ISDN BRI VIC 仅支持连接到其他交换系统 (例如：PBX 或 PSTN)。不支持与ISDN BRI电话的连通性。

配置

ISDN参数的配置与数据ISN BRI接口相同。

注意： 需要使用 `isdn incoming-voice modem` 命令将语音呼叫路由到语音网络模块上的数字信号处理器 (DSP)。有关此命令的详细信息，请参阅 [isdn incoming-voice modem](#)。

[要了解如何配置Cisco IOS 中的语音特性，请参阅 Cisco 3600系列的VOIP。](#)

注意： 在 Cisco IOS 软件中，发出 `voice-port <slot>/<VIC slot>/<unit>` 全局配置命令即可配置语音端口参数。

在Cisco路由器上配置VoIP的命令与以下所示全部路由器平台上使用的命令非常相似。

[要了解如何配置Catalyst 4000上CatOS中的语音特性，请参阅配置语音接口。](#)

平台支持

IOS 支持 1	175 1, 176 0.	2600	2600 XM/2 650X M	3620, 3640.	3660.	269 1, 372 5 和 374 5	V G 2 0 0
V I C = 2 B R I S / I	不支持	12.0(2) XD、 12.0(3) T、 12.0XK 、 12.1(1) 、 12.1(1) T、 12.2(1)	所有 Cisco IOS 软件 版本		12.0(7)X K、 12.1(1)T 、 12.1(5)Y B、 12.1(5)Y D、 12.2(1)、 12.2(2)T 、	全部 版本	所有 C i s c o I O S 软 件

<p>IEEE 语音接口卡 S/T接口 终端设备</p>		<p>、 12.2(2) T、 12.2(2) XT、 12.2(11))YT、 12.3(1)</p>			<p>12.2(2)X T、 12.2(11)Y T、 12.2(15)Z J、 12.3(1)、 12.3(2)T</p>		<p>版本</p>
<p>VIC = 2 BR LINE = IE 双端口 SDNB RIVIC 、S/T 接口、</p>	<p>全部 版本</p>	<p>12.1(3) XI、 12.1(5) T、 12.1(5) YB、 12.1(5) YD、 12.2(1) 、 12.2(2) T、 12.2(2) XT、 12.2(11))YT、 12.3(1)</p>	<p>12.2(8)T1 、 12.2(11)T 、 12.2(11)Y T、 12.2(12)、 12.2(15)ZJ 、 12.3(1)、 12.3(2)T</p>	<p>12.1(3)X I、 12.1(5)T 、 12.1(5)Y B、 12.1(5)Y D、 12.2(1) 、 12.2(2)T 、 12.2(2)X T、 12.2(11) YT、 12.2(15) ZJ、 12.3(1)</p>	<p>12.1(3)XI 、 12.1(5)T 、 12.1(5)Y B、 12.1(5)Y D、 12.2(1)、 12.2(2)T 、 12.2(2)X T、 12.2(11)Y T、 12.2(15)Z J、 12.3(1)</p>	<p>12.2 (11) YT 、 12.2 (13) T、 12.2 (15) ZJ、 12.3 (1) 、 12.3 (2)T 、 12.3 (4)X D</p>	<p>1 2. 1 (5) T 、 1 2. 2 (1) 、 1 2. 2 (2) T 、 1 2. 3 (1)</p>

NT、TE							
VIC2=2BRI-NT-TE 双端口ISDN BRI VIC、S/T接口、NT、TE	12.2(15)ZL、12.3(2)XA、12.3(2)XC、12.3(2)XE、12.3(4)T、12.3(5)	不支持	12.2(15)ZJ、12.3(4)T	12.2(15)ZJ、12.3(4)T(不支持为思科3620.4)	12.2(15)ZJ、12.3(4)T	12.2(15)ZJ、12.3(4)TD	不支持

1 语音要求在1700系列上设置IOS"语音"特性或在2600/3600系列上设置IOS"附加"特性。

2 3631上不支持语音。

3 Cisco 1750路由器平台不支持BRI VIC。

4 Cisco 3620系列路由器不支持VIC2-2BRI-NT-TE卡。

已知问题

本部分讨论 BRI VIC 的某些已知问题。

配置 BRI 语音接口时，将收到此错误消息：

VIC-2BRI-S/T-TE的B信道数量可以超过语音网络模块能够处理的数量。NM-1V能够处理2个语音呼叫（有两个DSP）。NM-2V能够处理4个语音呼叫（四个DSP）。有关这方面的详细信息，请参阅[错误消息解码器](#)（[仅限注册用户](#)）中的错误消息 [%C542-1-INSUFFICIENT_DSPS](#)（[仅限注册用户](#)）


另一个已知问题是由于 Cisco Bug ID [CSCdv00152](#)（[仅限注册用户](#)）造成的。

BRI 端口的 CLI 上不存在 `compand-type a-law` 命令。

此 Bug 使得的使用仅限于北美，因为它会导致命令解码应用错误，并造成语音失真。该错误产生于思科IOS软件的12.2(2)和12.2(3)T版，12.2(5)和12.2(8)T版对其进行了纠正。

应用程序

BRI VIC 的一项应用如本示例所示。注意，BRI VIC 可直接连接到 PSTN 或 ISDN PBX。




注意：提供的Cisco IOS软件版本通常是支持所讨论的平台、模块或功能所需的最低的版本。要了解 Cisco IOS 软件版本所支持的功能、模块、接口卡或机箱的完整列表，请参阅 [Software Advisor](#)（[仅限注册用户](#)）工具。

注意：有关本文档所提供命令的详细信息，请参阅[命令查找工具](#)（[仅限注册用户](#)）。

相关信息

- [在语音接口卡和ISDN BRI语音模块上配置ISDN BRI NT/TE 接口。](#)
- [配置网络侧 ISDN BRI 语音接口卡](#)
- [使用 show isdn status 命令用于 BRI 故障排除](#)

- [语音技术支持](#)
- [语音和统一通信产品支持](#)
- [Cisco IP 电话故障排除](#) 
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)