



## 配置桌面电话控制

- 先决条件，第 1 页
- 配置桌面电话控制任务流，第 1 页
- 启用 CTI 设备，第 2 页
- 配置桌面电话视频，第 2 页
- 启用视频速率调整，第 3 页
- 配置用户关联，第 5 页
- 重置设备，第 6 页

## 先决条件

Cisco CTIManager 服务必须在 Cisco Unified Communications Manager 群集中运行。

## 配置桌面电话控制任务流

### 过程

	命令或操作	目的
步骤 1	<a href="#">启用 CTI 设备，第 2 页</a>	允许 Cisco Jabber 桌面客户端控制用户的桌面电话。
步骤 2	<a href="#">配置桌面电话视频，第 2 页</a>	让用户通过客户端接收那些传输到其计算机上桌面电话设备的视频。
步骤 3	<a href="#">启用视频速率调整，第 3 页</a>	客户端通过视频速率调整来协调最佳视频质量。
步骤 4	<a href="#">配置用户关联，第 5 页</a>	将用户与设备关联并将用户分配到访问控制组。
步骤 5	<a href="#">重置设备，第 6 页</a>	在配置用户关联后，您必须重置设备。

**启用 CTI 设备**

# 启用 CTI 设备

如果您希望 Cisco Jabber desktop 客户端能够控制用户的桌面电话，则必须在为用户创建设备时选择允许从 **CTI** 控制设备选项。

## 过程

**步骤 1** 在 Cisco Unified CM 管理中，单击设备 > 电话，搜索电话。

**步骤 2** 在设备信息部分，选择允许从 **CTI** 控制设备。

**步骤 3** 单击保存。

# 配置桌面电话视频

借助桌面电话视频功能，您能够在笔记本电脑上接收视频信号，在桌面电话上接收音频信号。通过计算机端口将计算机物理连接到桌面电话，以便客户端建立与 Jabber 客户端的连接。此功能不能通过无线方式连接到您的桌面电话。



**注释** 如果您同时建立了无线连接和有线连接，则应配置 Microsoft Windows，以使无线连接的优先级低于有线连接。参阅 Microsoft 的用于互联网协议路由的 *Automatic Metric* 功能的说明，了解更多信息。

首先，从 Cisco.com 下载并安装 Jabber 桌面电话视频服务界面。Jabber 桌面电话视频服务接口提供 Cisco 探索协议 (CDP) 驱动程序。CDP 允许客户端：

- 发现桌面电话。
- 使用 CAST 协议建立并维护与桌面电话的连接。

## 桌面电话视频注意事项

在设置桌面电话视频功能前，请查看以下注意事项和限制：

- 您不能使用 CAST 协议连接多个视频设备。使用此功能时，您无法使用带有内置摄像头的桌面电话。如果您的桌面电话有本地 USB 摄像头，请在使用此功能之前将其删除。
- 该功能不适用于不支持 CTI 的设备。
- 您不能同时使用基于 BFCP 协议的视频屏幕共享和桌面电话视频功能。
- 对于使用 SCCP 的端点来说，无法仅接收视频。SCCP 端点必须既发送视频，又接收视频。在 SCCP 端点不发送视频信号的情况下，将会导致仅限音频的呼叫。
- 7900 系列电话必须将 SCCP 用于桌面电话视频功能。7900 系列电话不能将 SIP 用于桌面电话视频功能。

- 如果通过桌面电话设备上的键盘发起呼叫，该呼叫在开始时将作为桌面电话设备上的音频呼叫。之后，Jabber会将此呼叫升级为视频呼叫。因此，您不能对那些不支持升级的设备（例如H.323端点）进行视频呼叫。要在不支持升级的设备上使用此功能，请从Jabber客户端开始呼叫。
- 使用固件版本SCCP45.9-2-1S的Cisco Unified IP电话存在兼容性问题。将固件升级到版本SCCP45.9-3-1以使用此功能。
- 某些防病毒或防火墙应用程序（例如Symantec EndPoint Protection）会阻止传入的CDP包。这种情况会禁用桌面电话视频。请配置您的防病毒或防火墙应用程序，使其允许传入的CDP包。有关此问题的更多详细信息，请参阅以下Symantec技术文档：*Cisco IP Phone*版本7970和*Cisco Unified Video Advantage*被网络威胁保护功能阻止。
- 请勿在Cisco Unified Communications Manager (Unified CM)的SIP干线配置中选中需要媒体终结点复选框。该设置将禁用桌面电话视频。

### 过程

**步骤1** 将计算机物理连接到桌面电话上的计算机端口。

**步骤2** 在Unified CM中启用用于视频的桌面电话。

**步骤3** 在您的计算机上安装Jabber桌面电话视频服务接口。

## 桌面电话视频故障诊断

如果您遇到一个错误，指示桌面电话视频功能不可用或桌面电话设备未知，则执行以下操作：

- 确保在Cisco Unified Communications Manager中启用用于视频的桌面电话设备。
- 重置物理桌面电话。
- 退出客户端。
- 在安装客户端的计算机上运行services.msc。
- 从Windows任务管理器的“服务”选项卡重新启动Jabber桌面电话视频服务接口。
- 重新启动客户端。

## 启用视频速率调整

客户端通过视频速率调整来协调最佳视频质量。视频速率调整会根据网络状况动态提高和降低视频质量。

要使用视频速率调整，您必须在Cisco Unified Communications Manager上启用实时传输控制协议(RTCP)。

## 在常用电话配置文件中启用 RTCP



**注释** 默认情况下，在软终端设备上启用 RTCP。不过，您必须在桌面电话设备上启用 RTCP。

## 在常用电话配置文件中启用 RTCP

您可以在常用电话配置文件中启用 RTCP，以便在使用配置文件的所有设备上启用视频速率调整。



**注释** RTCP 是 Jabber 电话服务的有机组成部分。即使禁用，Jabber 仍将继续发送 RTCP 数据包。

### 过程

**步骤 1** 打开 **Cisco Unified CM** 管理界面。

**步骤 2** 选择设备 > 设备设置 > 通用电话配置文件。

查找并列出常用通用电话配置文件窗口将会打开。

**步骤 3** 在查找通用电话配置文件位置字段中指定适当的过滤器，然后选择查找以检索配置文件列表。

**步骤 4** 从列表中选择适当的配置文件。

通用电话配置文件配置窗口将会打开。

**步骤 5** 找到产品特定配置布局部分。

**步骤 6** 从 **RTCP** 下拉列表中选择启用。

**步骤 7** 选择保存。

## 在设备配置中启用 RTCP

您可以在特定的设备配置而不是常用电话配置文件中启用 RTCP。特定的设备配置会替代您在常用电话配置文件中指定的任何设置。

### 过程

**步骤 1** 打开 **Cisco Unified CM** 管理界面。

**步骤 2** 选择设备 > 电话。

查找并列出电话窗口将会打开。

**步骤 3** 在查找电话位置字段中指定适当的过滤器，然后选择查找以检索电话列表。

**步骤 4** 从列表中选择适当的电话。

电话配置窗口将会打开。

**步骤 5** 找到产品特定配置布局部分。

**步骤 6** 从 **RTCP** 下拉列表中选择启用。

**步骤 7** 选择保存。

## 配置用户关联

当您将用户与设备关联时，应该将该设备提供给用户。

### 开始之前

创建和配置 Cisco Jabber 设备。

### 过程

**步骤 1** 打开 **Cisco Unified CM** 管理界面。

**步骤 2** 选择用户管理 > 最终用户。

查找并列出用户窗口将会打开。

**步骤 3** 在查找用户位置字段中指定适当的过滤器，然后选择查找以检索用户列表。

**步骤 4** 从列表中选择适当的用户。

最终用户配置窗口将会打开。

**步骤 5** 找到服务设置部分。

**步骤 6** 从 UC 服务配置文件下拉列表中为用户选择相应的服务配置文件。

**步骤 7** 找到设备信息部分。

**步骤 8** 选择设备关联。

用户设备关联窗口将会打开。

**步骤 9** 选择您要与用户关联的设备。Jabber 仅支持每种设备类型关联一个软终端。例如，只有一个 TCT、BOT、CSF 和 TAB 设备可以与用户关联。

**步骤 10** 选择保存选定项/更改。

**步骤 11** 选择用户管理 > 最终用户，并返回到查找并列出用户窗口。

**步骤 12** 从列表中查找并选择相同的用户。

最终用户配置窗口将会打开。

**步骤 13** 找到权限信息部分。

**步骤 14** 选择添加至访问控制组。

**重置设备**

查找并列出访问控制组对话框将会打开。

**步骤 15** 选择您要将用户分配到的访问控制组。

您至少应该将用户分配到以下访问控制组：

- 标准 CCM 最终用户
- 已启用标准 CTI

记住 如果您为用户提供安全电话功能，请不要将用户分配到标准 CTI 安全连接组。

某些电话型号需要其他控制组，如下所示：

- 对于 Cisco Unified IP Phone 9900、8900、8800 或 DX 系列，选择标准 CTI 允许控制支持已连接转接和会议的电话。
- 对于 Cisco Unified IP Phone 6900 系列，选择标准 CTI 允许控制支持跳转模式的电话。

**步骤 16** 选择添加选定项。

查找并列出访问控制组窗口将会关闭。

**步骤 17** 在最终用户配置窗口中选择保存。

## 重置设备

在创建将用户与设备关联之后，您应该重置这些设备。

### 过程

**步骤 1** 打开 Cisco Unified CM 管理界面。

**步骤 2** 选择设备 > 电话。

查找并列出电话窗口将会打开。

**步骤 3** 在查找电话位置字段中指定适当的过滤器，然后选择查找以检索设备列表。

**步骤 4** 从列表中选择适当的设备。

电话配置窗口将会打开。

**步骤 5** 找到关联信息部分。

**步骤 6** 选择适当的目录号码配置。

目录号码配置窗口将会打开。

**步骤 7** 选择重置。

设备重置对话框将会打开。

**步骤 8** 选择重置。

**步骤 9** 选择关闭以关闭设备重置对话框。

---

## 重置设备