

清除DS3XM警報指示訊號 — 虛擬支路警報

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[如何清除警報](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文說明如何清除DS3XM警報指示訊號 — 虛擬支路(AIS-V)警報。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據低於版本3.0的軟體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 (預設) 的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

如何清除警報

完成以下步驟以清除DS3XM AIS-V警報：

1. 確定哪個埠受到影響 (例如，節點ID、插槽號、埠號或虛擬支路[VT]號)。
2. 建立從受影響埠返回到自身的單向VT電路。為電路指定一個易於識別的名稱。例如，節點1 > 插槽2 > 埠2 > VT 13交叉連線到節點1 > 插槽2 > 埠2 > VT 13。
3. 轉到**Card View**以檢視DS3XM卡。
4. 按一下**Maintenance**，然後按一下**DS1**頁籤。

5. 在警報中找到VT(例如DS3 #2或DS1 #13)。
6. 在**Loopback Type**下選擇**Facility(line)**，然後按一下**Apply**。
7. 按一下「**Circuits**」。
8. 找到並選擇您在步驟2中建立的單向電路。
9. 按一下「**Delete**」。
10. 在「刪除確認」框中按一下**是**。
11. 轉到DS3XM卡的卡檢視。
12. 按一下**Maintenance**，然後按一下**DS1**頁籤。
13. 找到Facility(line)Loopback中的VT。
14. 在**Loopback Type**下選擇**None**。
15. 按一下「**Apply**」。
16. 按一下**Alarms**，並驗證AIS-V警報是否已清除。
17. 對DS3XM卡上的所有AIS-V警報重複這些步驟。

相關資訊

- [光纖產品支援頁面](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)